

INSTRUKCJA OBSŁUGI – DYKTAFON W ZEGARKU DYK-028

Ładowanie:

Dyktafon może być ładowany poprzez podłączenie do PC, bądź ładowarki. W trakcie ładowania na ekranie pojawi się wskaźnik. Czas ładowania wynosi ok. 3-4 h.

Działanie:

Aby uruchomić nagrywanie należy przesunąć włącznik w pozycję ON przy odłączonych słuchawkach. Zapis zacznie się automatycznie. Chwilę po rozpoczęciu nagrywania zegarek zacznie wyświetlać aktualny czas, a po dłuższej chwili wygasi ekran. Aby go wybudzić i wyświetlić aktualną godzinę należy raz krótko nacisnąć **M**, po kolejnym naciśnięciu urządzenie wyświetli informacje dotyczące trwającego nagrywania (czas od włączenia, numer nagrania, stan baterii). W trakcie nagrywania nie ma możliwości wejścia do menu urządzenia, ani zmiany jakichkolwiek opcji.

Urządzenie może być wykorzystane jako odtwarzacz MP3. Aby włączyć tryb MP3 należy podłączyć słuchawki (w zestawie) do złącza z boku obudowy i przesunąć włącznik w pozycję ON. Przyciskami **▲** i **▼** zmieniamy utwory (krótkim naciśnięciem) i przewijamy (długim przyciśnięciem). Głośność można kontrolować wchodząc do menu przez długie naciśnięcie przycisku **M** i wybranie pozycji Change volume. Przyciskami **▲** i **▼** zmieniamy ustawieni, a przycisk **M** zatwierdza wybór.

Na pamięci urządzenia znajduje się prosty program „SET DISK TIME.exe”. Służy on do ustawienia poprawnej informacji o tym kiedy nagranie zostało stworzone, ta informacja widoczna jest z poziomu komputera po wejściu w właściwości pliku z nagraniem. Program ten nie zmienia daty i czasu wyświetlanego na zegarku !

UWAGA!! Nie podłączać urządzenia do komputera w trakcie nagrywania, ponieważ nagranie zostanie uszkodzone.

Menu ustawienia:

Aby wejść do menu należy podłączyć słuchawki do urządzenia i przełączyć włącznik w pozycję ON. Następnie przyciskamy i przytrzymujemy przycisk **M**. W menu poruszamy się przyciskami **▲** i **▼**. Przycisk **M** służy jako zatwierdzanie wyboru przy krótkim naciśnięciu i wyjście z ustawień przy dłuższym naciśnięciu. Możemy tutaj:

- zmienić ustawienia czasu (System time), nawigujemy przyciskiem **M**, przyciskami **▲** i **▼** zmieniamy aktualnie wybraną (migającą) część daty, zatwierdzenie zmian odbywa się przez przejście przez wszystkie części (naciskając **M**), ekran wróci do menu.
- włączyć nagrywanie kalendarzowe (Auto REC)
 - rejestrator zacznie nagrywać o zaprogramowanej godzinie
 - ustawić cykl (Cycle)
 - ustawić długość nagrania (Recording length)
- ustawić automatyczne wyłączenie (Shutdown)
- zmienić głośność (Change volume)
- włączyć detekcję głosu (VOX Set); urządzenie przerwie nagrywanie gdy będzie cisza i wznowi po wykryciu dźwięku.
- ustawić jakość nagrania (Recording types); im wyższa jakość tym większe wykorzystanie pamięci, 384kbps oznacza najwyższą jakość.
- ustawić długość pliku przy automatycznym podziale (Split recording)
- ustawić zabezpieczenie hasłem (Password set); jest to kod wymagany do uruchomienia urządzenia
 - zmiana hasła (Password modification)
 - ustawienie hasła (Set password)
- skasować pliki pojedynczo (Delete)
- skasować wszystkie pliki (Delete all)
- wybrać język menu (po pierwszym uruchomieniu urządzenie może być w innym języku, w razie trudności ze znalezieniem opcji zmiany języka: zmiana na angielski: przytrzymać **▲** i **▼** wyświetli się lista opcji, wybrać opcję „A” która znajduje się poniżej opcji „9”, następnie opcja „3” to język angielski, zatwierdzamy przyciskiem **M**.

Przed wyłączeniem zegarka należy wyjść z menu ustawień.

Podłączenie do PC (pamięć masowa):

W momencie kiedy rejestrator jest wyłączony, można go podłączyć do komputera. System wykryje go jako dysk wymienny. Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników, system sam automatycznie wykryje i rozpozna urządzenie. Można dowolnie kopiować i przenosić pliki. Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia należy spróbować na innym porcie USB.

Przywrócenie ustawień fabrycznych:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy podłączyć urządzenie do komputera i sformatować pamięć (prawy przycisk na dysku, który się pojawi, z menu wybrać formatuj, a następnie zaznaczyć szybkie formatowanie).

