

Instrukcja DYK-050

Budowa



1. w górę
2. w dół
3. przycisk menu
4. ekran
5. mikrofon
6. złącze microUSB
7. przycisk zasilania

Włączenie/wyłączenie

Naładuj urządzenie (do 3 h). Przytrzymaj przycisk zasilania (7) 2 sekundy. Ekran włączy się i pojawi się komunikat Welcome. Wyłączenie odbywa się również poprzez przytrzymanie 2 sekundy tego przycisku. Urządzenie wyłączy się po komunikacie Bye.

Menu

Po włączeniu urządzenia pokaże się jego menu. Domyślnie od razu pokazana będzie opcja Recording. Oprócz niej są jeszcze dwie – Music i Set. W lewym górnym rogu ekranu pokazana jest aktualna godzina, w prawym stan naładowania akumulatora. Po menu poruszamy się przyciskami w górę (1) / w dół (2). Zatwierdzamy / wchodzimy do podmenu klawiszem M (3). Wychodzimy do menu wyżej przyciskiem zasilania (7).



Nagrywanie i odtwarzanie nagrań

Aby rozpocząć nagrywanie od razu, należy po włączeniu wejść w menu Recording i wybrać z podmenu pierwszą opcję – Start voice recording. Ekran zmieni się na poniższy i nagranie rozpocznie się.



Po kilku sekundach na ekranie pojawi się tylko data i godzina, a po kolejnej chwili ekran się wygasi. Przcisnięcie przycisku M (3) powoduje pokazanie daty i godziny, a kolejne naciśnięcie powoduje powrót do powyższego ekranu.

Naciśnięcie przycisku zasilania (7) w trakcie nagrywania pauzuje / odpauzuje zapis. Naciśnięcie przycisku M (3) na tym ekranie kończy zapis pliku. Kolejne jego naciśnięcie zaczyna zapis następnego pliku.

Naciśnięcie przycisku zasilania (7) w czasie gdy zapis jest zatrzymany przechodzi do ekranu odtwarzania. Przycisk ten w czasie odtwarzania pauzuje / odpauzuje odtwarzanie. Krótkie naciśnięcie przycisku M (3) powoduje wyświetlenie menu, w którym możemy ustawić głośność (Volume adjustment), skasować dane nagranie (Delete), skasować wszystkie nagrania (Delete all) i zmienić tryb odtwarzania (Play mode). Przyciski w górę / w dół przełączają nagrania, a ich dłuższe przyciśnięcie przewija nagranie.



Długie naciśnięcie przycisku M (3) powoduje wyjście do menu głównego.

Istnieje również możliwość szybkiego uruchomienia zapisu. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk M (3) przez 2 sekundy w głównym menu.

Dyktafon automatycznie dzieli pliki co 2 h.

Odtwarzanie muzyki

Po wrzuceniu nagrań w formacie mp3 do pamięci urządzenia można je odtworzyć wchodząc do menu Music.



Ekran wygląda praktycznie tak samo jak przy odtwarzaniu zapisanych nagrań. Obsługa jest taka sama.

Ustawienia nagrania

Aby zmienić ustawienia zapisu należy po wejściu w menu Recording, wejść do menu Record settings. W tym miejscu możemy ustawić jakość nagrania (Recording quality), czułość nagrania (Record sensitivity), nagrywanie automatyczne/czasowe (Auto record) i detekcję głosu (AVR Set).

Opcja nagrywania automatycznego/czasowego pozwala ustawić czas rozpoczęcia (Start time) i zakończenia nagrania (End time) oraz cykliczność (raz – Once lub codziennie – Daily). Pierwsza opcja włącza/wyłącza taki rodzaj zapisu.

W menu detekcji głosu możemy ustawić jej czułość (AVR Level - 5 poziomów gdzie im poziom mniejszy tym czulszy mikrofon) oraz opóźnienie (AVR Delay – jak długo musi występować dźwięk zanim detekcja zadziała i nagrywanie ruszy). Opcja AVR switch włącza/wyłącza ten rodzaj zapisu.

Ustawienia ogólne

Wchodzimy do menu Set. Tutaj w kolejności mamy:

Bluetooth

- Bluetooth On/Off – włączenie/wyłączenie bluetooth'a
- Search for devices – wyszukiwanie urządzeń (słuchawek, głośników) i parowanie
- Device list – lista znalezionych urządzeń

Display settings

- Brightness – jasność ekranu
- Backlight time – czas podświetlenia ekranu
- Sceensaver hours – czas po jakim automatycznie wyświetli się wygaszacz ekranu
- Screensaver settings – włączenie/wyłączenie wygaszacza ekranu (daty i godziny)

Date and time

- Set date – ustawienie daty
- Set time – ustawienie czasu

Ustawiamy krótkim naciśnięciem przycisków w górę / w dół, długie naciśnięcie przechodzi do następnej / poprzedniej pozycji.

Power off set

- Save power off – automatyczne wyłączenie po ustawionym czasie bezczynności
- Set the sleep timer – automatyczne wyłączenie po ustawionym czasie, bez względu, czy trwa nagrywanie, czy odtwarzanie

Language - wybór języka

Information

- Disk space – ilość pamięci i zajętego miejsca
- Software version – wersja oprogramowania

Format device – czyszczenie pamięci urządzenia

Factory settings – przywrócenie ustawień fabrycznych

Password setting – ustawienie hasła dostępu do danych. 0000 oznaczają brak zabezpieczenia.

Ładowanie

Może odbywać się z portu USB komputera lub za pomocą sieciowej ładowarki USB. Cały proces trwa 2-3 h (w zależności od zastosowanej ładowarki). W trakcie ładowania ikona stanu baterii będzie animowana. Po naładowaniu wypełni się.

Podłączenie do PC

Urządzenie można podłączyć do komputera w czasie gdy jest wyłączone, jak i włączone. Najpierw podłączamy przewód do dyktafonu, potem całość do komputera. W obu przypadkach po chwili pojawia się dodatkowa pamięć przenośna i można skopiować pliki z zapisanymi nagraniami. Przy odłączeniu należy pamiętać, że najpierw należy to zrobić programowo, z ikony w tzw. tray'u. Dopiero potem można fizycznie odłączyć telefon od komputera.