

Dyktafon ukryty w długopisie



Uwaga! Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który umożliwia ciągłe nagrywanie do 30 godzin. W celu naładowania akumulatora rozkręć dwie części długopisu i podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki sieciowej USB.

Jednorazowe ładowanie baterii trwa ok. 3-4 godziny i sygnalizowane jest miganiem diody.

Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, dioda zacznie świecić światłem ciągłym.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk na górze długopisu. Dioda zaświeci się na niebiesko, a po chwili mignie 5 razy na czerwono, co oznacza, że długopis rozpoczął zapis. Krótkie naciśnięcie przycisku podczas zapisu pauzuje nagranie. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie urządzenia (po uprzednim zapisaniu nagrania).

By móc pisać długopisem, odkręć wkład, regulując dolną część.

Odtwarzanie

Jeśli chcesz odsłuchać nagrania na komputerze, upewnij się, że długopis jest wyłączony. Następnie podłącz urządzenie do komputera. W ciągu kilku sekund komputer połączy się z urządzeniem. Pliki z nagraniami (w formacie WAV) znajdują się na dysku wymiennym. Możesz je odsłuchiwać, kopiować, jak i usuwać.

Reset

Jeśli urządzenie przestanie działać lub zawiesi się, należy przycisnąć przycisk RESET znajdujący się w otworze. Można do tego użyć szpilki lub spinacza.

Pamięć

Urządzenie wyposażone jest w slot kart pamięci i jest kompatybilne z kartami microSD do 64 GB. Automatycznie po zapełnieniu pamięci wbudowanej zacznie zapis na karcie.

Dyktafon ukryty w długopisie



Uwaga! Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który umożliwia ciągłe nagrywanie do 30 godzin. W celu naładowania akumulatora rozkręć dwie części długopisu i podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki sieciowej USB.

Jednorazowe ładowanie baterii trwa ok. 3-4 godziny i sygnalizowane jest miganiem diody.

Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, dioda zacznie świecić światłem ciągłym.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk na górze długopisu. Dioda zaświeci się na niebiesko, a po chwili mignie 5 razy na czerwono, co oznacza, że długopis rozpoczął zapis. Krótkie naciśnięcie przycisku podczas zapisu pauzuje nagranie. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie urządzenia (po uprzednim zapisaniu nagrania).

By móc pisać długopisem, odkręć wkład, regulując dolną część.

Odtwarzanie

Jeśli chcesz odsłuchać nagrania na komputerze, upewnij się, że długopis jest wyłączony. Następnie podłącz urządzenie do komputera. W ciągu kilku sekund komputer połączy się z urządzeniem. Pliki z nagraniami (w formacie WAV) znajdują się na dysku wymiennym. Możesz je odsłuchiwać, kopiować, jak i usuwać.

Reset

Jeśli urządzenie przestanie działać lub zawiesi się, należy przycisnąć przycisk RESET znajdujący się w otworze. Można do tego użyć szpilki lub spinacza.

Pamięć

Urządzenie wyposażone jest w slot kart pamięci i jest kompatybilne z kartami microSD do 64 GB. Automatycznie po zapełnieniu pamięci wbudowanej zacznie zapis na karcie.