

# Instrukcja WR-15



Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, co zajmuje mniej więcej 1,5-2 h. W tym celu trzeba podłączyć wyłączone urządzenie do komputera lub sieciowej ładowarki USB.

## **UWAGA!**

**Kolejność podłączania jest następująca:**

- 1. Podłączamy wtyk typu Jack znajdujący się na kablu USB, do rejestratora**
- 2. Podłączamy Wtyk USB do komputera lub ładowarki.**

**Niezachowanie tej kolejności może skutkować uszkodzeniem rejestratora lub urządzenia ładującego.**

Wskaźnik będzie migał podczas ładowania i zapali się na stałe jak akumulator będzie pełny. Czas pracy na naładowanym akumulatorze to ok. 18 h.

Aby uruchomić nagrywanie wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (przy odłączonych słuchawkach). Dioda zaświeci się na czerwono, a potem zgaśnie. Niebieska miganie trzy razy. Urządzenie zacznie rejestrację. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku podczas zapisu pozwala sprawdzić stan. Jeśli zapis trwa, niebieska dioda miganie trzy razy. W czasie gdy miga, naciśnięcie przycisku zasilania pauzuje zapis. Kolejne naciśnięcie wznowia zapis. Urządzenie automatycznie dzieli nagrania na 4 h fragmenty (pliki). Gdy słuchawki będą podłączone i włączymy urządzenie, zacznie się odtwarzanie nagrań. Wskaźnik będzie migał na czerwono. Przycisk trybu zmienia rodzaj odtwarzanych plików między nagraniami, a muzyką (mp3). Przyciskami + i – sterujemy głośnością. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pauzuje odtwarzanie. W tym momencie przyciski + i – przerzucają nagrania. Naciśnięcie przycisku trybu (M) podczas odtwarzania kasuje aktualnie odtwarzany plik.

Dyktafon ma tryb uruchamiania zapisu po detekcji dźwięku. Aby uruchomić ten tryb należy włączyć urządzenie naciskając i przytrzymując przyciski zasilania i przycisk -/ciszej/poprzedni do momentu aż wskaźniki niebieski i czerwony zaświecą się jednocześnie.

Zgromadzone dane można zrzucić, podłączając dyktafon do komputera dołączonym kablem USB poprzez złącze słuchawkowe i przejściówkę. Przed podłączeniem należy pamiętać, aby wyłączyć dyktafon.

Ustawienie daty i godziny odbywa się poprzez edycję pliku tekstowego w pamięci urządzenia. Należy je zapisać w formacie RRRRMMDDggmmss, gdzie kolejno R to rok, M to miesiąc, D to dzień, g to godziny, m to minuty, s to sekundy.

W pamięci mieści się ~100 h nagrań. Rejestrator nie posiada opcji nadpisywania, więc trzeba pamiętać o regularnym zrzucaniu zawartości pamięci.