

Instrukcja

Dyktafon w odtwarzaczu mp3

1. Głośniej / następny utwór / redukcja szumów
2. Ciszej / przełącznik trybu pracy
3. Przełącznik zasilania włączenie / wyłączenie
4. Gniazdo słuchawek / USB / ładowania
5. Wskaźnik LED
6. Mikrofon

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, co zajmuje mniej więcej 1,5 h. W tym celu trzeba podłączyć urządzenie do komputera lub sieciowej ładowarki USB (przełącznik ustawiony na OFF). Wskaźnik będzie migał podczas ładowania i zapali się na stałe jak akumulator będzie pełny. Czas pracy na naładowanym akumulatorze to ok. **18 h**.



Aby uruchomić nagrywanie wystarczy przesunąć włącznik do pozycji ON (przy odłączonych słuchawkach). Dioda zaświeci się na czerwono, a potem zgaśnie. Urządzenie zacznie rejestrację.

Gdy słuchawki będą podłączone i włączymy urządzenie, zacznie się odtwarzanie nagrań. Przyciskami + i – sterujemy głośnością oraz przerywamy nagrania (przytrzymując przycisk). Przyciśnięcie – przełącza urządzenie w tryb słuchania muzyki, jeśli w pamięci znajdują się piosenki. Przyciśnięcie + przełącza do następnego nagrania/piosenki.

System redukcji szumów uruchamia się poprzez naciśnięcie przycisku + zaraz po włączeniu urządzenia i przytrzymanie go aż do wyłączenia diody.

Urządzenie może również nagrywać podczas ładowania. W tym celu należy przesunąć włącznik w pozycję ON, podłączyć je do ładowarki i nacisnąć razem + i – do momentu aż dioda zgaśnie.

Zgromadzone dane można zrzucić, podłączając dyktafon do komputera dołączonym kablem USB poprzez złącze USB. Przed podłączeniem należy pamiętać, aby wyłączyć dyktafon.

Ustawienia fabrycznie przywraca się poprzez sformatowanie pamięci z poziomu komputera. Trzeba pamiętać, aby wcześniej zapisać plik zmiany daty i godziny, lokalnie na komputerze.

W pamięci mieści się ~**100 h** nagrania. Rejestrator nie posiada opcji nadpisywania, więc trzeba pamiętać o regularnym zrzucaniu zawartości pamięci.