

# Mikro dyktafon EDIC-Mini PLUS A9



Długość	56 mm
Szerokość	37 mm
Wysokość	11 mm
Waga	29 g
Obudowa	Metalowa
Czas nagrań w pamięci	300h
Żywotność baterii	210h
Żywotność baterii w trybie detekcji głosu	430h
Czas czuwania	12 miesięcy
Wbudowana pamięć	2 GB
Interfejs	USB 2.0
Aktywacja głosem	Tak
Nagrywanie kalendarzowe	Tak

## Podłączenie do komputera

1. Włożyć dołączonej płytę do napędu CD-ROM/DVD-ROM.
2. Zapisać na dysku oprogramowanie z listy dla modelu A9 (Jeżeli płyta nie uruchomi się automatycznie, oprogramowanie do modelu znajdziemy w pliku E:\tsm\_html\A9.htm – gdzie E może być dowolną literą napędu CD/DVD w komputerze).
3. Wypakować oprogramowanie programem WinRar i zainstalować.
4. Po instalacji jeżeli program o to poprosi należy zrestartować komputer.

5. Po poprawnej instalacji program do obsługi urządzenia „Rec Manager” znajduje się w menu START.

Program „Rec Manager” pozwala na odsłuchiwanie rozmów i zgrywanie ich na dysk komputera. W menu Recorder -> Settings można także ustawić włączenie nagrywania o ustalonej porze, aktywować funkcję VAS (uruchamianie głosem) oraz zmienić ustawienia zapisywanych plików audio.

**Dokładna obsługa programu znajduje się w osobnej instrukcji.**

## **Ładowanie baterii**

1. Podłączyć dołączony kabel USB do urządzenia.
2. Podłączyć kabel do wolnego portu USB w komputerze.
3. Można stosować także ładowarki z wejściem USB 5V / 500mAh.

## **Nagrywanie**

1. Aby rozpocząć nagrywanie należy szybko wcisnąć dwukrotnie przycisk REC.
2. Czerwona dioda będzie pulsować raz na 3 sekundy.
3. Aby zapauzować nagrywanie należy raz wcisnąć przycisk REC. W celu wznowienia nagrywania należy wcisnąć go ponownie.
4. Aby zakończyć nagrywanie należy ponownie szybko wcisnąć dwa razy przycisk REC.

## **Odtwarzanie nagrań**

1. Włożyć słuchawkę do gniazda, oraz do ucha.
2. Po zakończonym nagrywaniu lub w trybie czuwania wcisnąć dwukrotnie przycisk PLAY.
3. Automatycznie odtworzy się ostatnie nagranie.
4. Aby zakończyć odtwarzanie należy wcisnąć oba przyciski naraz (PLAY i REC).

## **Sterowanie odtwarzaniem**

- ➔ **Przewijanie do przodu:** Należy przytrzymać przycisk REC.
- ➜ **Przewijanie wstecz:** Należy przytrzymać przycisk PLAY.
- **Następne nagranie:** Nacisnąć przycisk REC dwa razy podczas odtwarzania.
- **Poprzednie nagranie:** Nacisnąć przycisk PLAY dwa razy podczas odtwarzania.

## **Kasowanie nagrań**

1. Podczas odtwarzania danego nagrania wcisnąć i przytrzymać oba przyciski (PLAY i REC).
2. Zwolnić guziki gdy pojawi się szybko migająca niebieska dioda.
3. Gdy niebieska dioda przestanie świecić plik został usunięty.

**W przypadku złego działania lub zawieszenia się rejestratora można wcisnąć cienkim przedmiotem przycisk RESET. Urządzenie przerwie wszystkie działania i przejdzie w stan czuwania.**