

Instrukcja obsługi –dyktafon DYK-174



Przed włączeniem należy naładować akumulator i ustawić datę i godzinę w pliku tekstowym umieszczonym w pamięci urządzenia.

Ładowanie akumulatora

Podłącz wyłączone urządzenie do portu USB komputera lub ładowarki sieciowej. Podczas ładowania wskaźnik poziomu akumulatora będzie migał i wskazywał poziom naładowania. Przystanie migać jak akumulator będzie w pełni naładowany. Ładowanie może trwać nawet do 10 h w zależności od zastosowanej ładowarki.

Ustawienie aktualnej daty i godziny oraz trybu pracy

Po podłączeniu do komputera urządzenia należy w folderze RECORD, stworzyć plik tekstowy time.txt (jeśli jeszcze go tam nie ma). Jego treść powinna wyglądać tak:

RRRRMMDDggmmss

gdzie w kolejności wpisujemy rok (RRRR), miesiąc (MM), dzień (DD), godzinę (gg), minuty (mm) i sekundy (ss). Po zapisaniu pliku, odłączeniu od komputera i włączeniu zapisu, urządzenie zastosuje ustawienia i każdy plik będzie miał nazwę zgodnie z ustawioną datą i godziną.

Nagrywanie

W celu rozpoczęcia nagrywania przesuń włącznik do pozycji ON (przełącznik przesunięty kółkiem w stronę skraju obudowy, w stronę przycisku trybu pracy). Dioda zaświeci się na czerwono, zaświeci się na zielono dla ciągłego trybu nagrywania lub mignie 4-5 razy na zielono dla detekcji głosu i zgaśnie. Rozpocznie się zapis zgodnie z ustawionym trybem pracy.

Tryb pracy można zmienić naciskając przycisk zmiany trybu w momencie gdy świeci się lub miga zielony wskaźnik zaraz po włączeniu i tylko w tym momencie.

W trybie ciągłym dyktafon tworzy pliki o długości 4 h.

W detekcji głosu zapis uruchamia się jak głośność przekroczy 40 dB, co mniej więcej odpowiada normalnej rozmowie z odległości 2-3 m. Każdy fragment jest wrzucany do jednego pliku (aż do uzyskania 4 h i rozpoczęcia następnego pliku itd.).

Dyktafon nie ma nadpisywania.

UWAGA! Nie należy edytować nazw plików bezpośrednio w pamięci urządzenia i nie należy kopiować plików do katalogu RECORD.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Urządzenie sygnalizuje niski poziom akumulatora migającą diodą podczas nagrywania. Należy je wówczas podłączyć do komputera lub zasilacza USB. Rejestrator podłączony do ładowania w trakcie zapisu będzie dalej zapisywał i jednocześnie się ładował.

Odtwarzanie nagrań

Wyłącz nagrywanie. Podłącz urządzenie do komputera PC lub telefonu z OTG. Wszystkie nagrania są w katalogu RECORD w postaci plików .MP3 i możesz je odtworzyć dowolnym programem do odtwarzania dźwięku.

Odlączenie urządzenia od komputera

Odlączenie urządzenia powinno odbywać się wyłącznie poprzez „Bezpieczne usuwanie sprzętu” – ikonka w tray’u w prawym dolnym rogu pulpitu.