

# Instrukcja obsługi

## Osobisty minilokalizator GPS w zegarku



### 1. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić urządzenie należy zdjąć tylną klapkę, włożyć kartę SIM do slotu oraz włożyć akumulator i zamknąć klapkę. Następnie należy wcisnąć i przytrzymać przycisk on/off przez ok. 3 sekundy.

### 2. Ładowanie urządzenia

Aby naładować urządzenie należy podłączyć do niego kabel USB a z drugiej strony podłączyć kabel do załączonego zasilacza USB. Czas ładowania wynosi ok. 3 godzin. Aktualny stan naładowania akumulatora wyświetlany jest cały czas na wyświetlaczu zegarka.

### 3. Ustawianie głównego numeru nadzorującego

Aby ustawić numer nadzorujący należy wysłać komendę SMS na numer karty SIM w zegarku o treści:

**1SOS#0000#+48XXXXXXXXXX**

Gdzie **XXXXXXXXXX** to ustawiany numer nadzorujący.

Od tej chwili po naciśnięciu i przytrzymaniu pomarańczowego przycisku SOS zostanie automatycznie wysłana pozycja oraz nawiązane połączenie z numerem nadzorującym.

#### **4. Ustawianie pozostałych numerów alarmowych**

Istnieje możliwość ustawienia 2 numerów alarmowych z którymi można nawiązać szybkie połączenie naciskając i przytrzymując przycisk **tel1** lub **tel2**. Na wybrany numer zostanie również przesłana lokalizacja. Aby zaprogramować numery alarmowe należy wysłać komendę SMS na numer karty SIM w zegarku o treści:

**2SOS#0000#+48XXXXXXXXXX**

oraz

**3SOS#0000#+48XXXXXXXXXX**

Gdzie **XXXXXXXXXX** to ustawiany numer nadzorujący.

#### **5. Nasłuch otoczenia**

Aby aktywować funkcję nasłuchu otoczenia wystarczy z numeru nadzorującego lub z dowolnego z numerów alarmowych wysłać SMS na numer karty SIM w zegarku o treści:

**03**

Zegarek automatycznie oddzwoni na numer z którego komenda została wysłana i nawiązane zostanie połączenie jednokierunkowe. Rozmówca nie będzie słyszalny w zegarku.

#### **6. Pobieranie pozycji GPS**

Aby pobrać bieżącą lokalizację zegarka należy z dowolnego numeru alarmowego wysłać SMS na numer karty SIM w zegarku o treści:

**01**

Zwrotnie SMS-em przesłana zostanie lokalizacja w formie linku do mapy z zaznaczoną aktualną pozycją zegarka. Uwaga! Funkcja ta działa prawidłowo gdy lokalizator ma dobrą widoczność satelit, tzn. nie jest w piętrowym budynku, garażu podziemnym itp.

#### **7. Oddzwanianie na żądanie**

Istnieje możliwość wymuszenia połączenia wychodzącego z zegarka na numer nadzorujący. W tym celu należy wysłać SMS z numeru nadzorującego na nr karty SIM w zegarku o treści:

**02**

#### **8. Dodatkowe funkcje**

Po włożeniu karty SIM do zegarka otrzymujemy funkcjonalność standardowego telefonu komórkowego. Mamy dostęp do książki adresowej na karcie SIM oraz możemy wykonywać połączenia na numery z książki adresowej.