

Instrukcja obsługi

Lokalizator GT-710

1. Montaż karty SIM

Prosimy pamiętać, że karta musi być zarejestrowana, aktywna (proszę się upewnić, że wykonano z niej minimum jedno połączenie w telefonie) oraz musi posiadać stan konta wystarczający do swobodnego wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Gotową kartę należy włożyć do urządzenia. Aby to zrobić wystarczy zdjąć klapkę z magnesem i włożyć kartę w rozmiarze mini SIM (nie mikro ani nano. Mini SIM to największy rozmiar karty). Kartę umieszczamy zgodnie kształtem wycięcia w slocie. Kartę SIM należy włożyć przed podłączeniem baterii.

2. Bateria

Pakiet baterii litowych 3xCR123A należy podłączyć za pomocą białej wtyczki do białego gniazda 4-PIN w lokalizatorze obok gniazda Mini USB. Lokalizator uruchomi się automatycznie po włożeniu akumulatora w trybie aktywnym. Przez 3 minuty lokalizator będzie przyjmował wszelkie komendy, później przejdzie w stan niskiego poboru prądu wyłączając moduły GSM i GPS.

UWAGA: Baterie litowe z zestawu są jednorazowe, nie można ich ładować. Po wyczerpaniu należy zakupić nowy pakiet baterii lub trzy baterie litowe typu CR123A i połączyć je ze sobą w pakiet. Baterie tego typu są dostępne w sklepach fotograficznych lub np. na stronie <http://www.batimex.pl>

3. Ustawienie numeru alarmowego oraz numeru administratora

W pierwszej kolejności zaraz po włożeniu baterii należy ustawić nr administratora (CENTER). Tylko na ten numer będzie przychodzić pozycja lokalizatora z mapą. Aby ustawić numer administratora należy wysłać SMS na numer włożony do karty (XXXXXXXXXX oznacza numer telefonu np. 883065433):

CENTER,A,XXXXXXXXXX#

Następnie należy przesłać do lokalizatora informację, na jaki numer ma przychodzić alarm (SOS) w razie wykrycia nieautoryzowanego odklejenia lub zdjęcia lokalizatora:

SOS,A,XXXXXXXXXX#

Numer SOS może być taki sam jak numer CENTER. Numer CENTER może być tylko jeden, natomiast numery SMS można ustawić maksymalnie trzy. Aby skasować jeden z numerów SOS należy wysłać komendę podobną do dodawania ale z literką D (delete) zamiast A (add), np:

SOS,D,883065433#

W powyższej komendzie numer 883065433 jest numerem przykładowym i należy zastąpić go jednym z trzech wysłanych wcześniej jako numery SOS.

4. Uzbrojenie lokalizatora

Lokalizator z włożoną kartą SIM i podłączoną baterią po przyłączeniu do urządzenia za pomocą magnesu uzbroi się automatycznie po 3 min. Przejdzie w tryb ultra niskiego poboru energii i raz na 24h będzie się uruchamiał - tylko na krótką chwilę przechodząc w stan aktywny. Podczas stanu aktywności przetworzy wszystkie komendy od administratora z ostatnich 24 h, jakie do niego zostały wysłane za pomocą SMS.

5. Alarm o odłączeniu

Jeżeli po uzbrojeniu lokalizator zostanie odklejony przejdzie w stan alarmu. Lokalizator wyśle SMS z informacją o tym fakcie na numery SOS zaprogramowane w kroku trzecim. Dodatkowo przez 60 min lokalizator przełączy się w tryb aktywny i będzie odbierał wszelkie komendy, a także odbierze połączenie telefoniczne umożliwiając dyskretny podsłuch otoczenia na żywo przy pomocy wbudowanego mikrofonu.

6. Żądanie pozycji GPS

W dowolnej chwili administrator może wysłać SMS o treści **URL#** na numer w lokalizatorze. Lokalizator odpowie (w przeciągu 24 h w trybie oszczędnym, lub od razu w wypadku odłączenia) na numer administratora przesyłając link do mapy Google.

Uwaga, w wypadku jeżeli lokalizator jest w budynku i nie znajdzie satelit GPS, otrzymamy jedynie komunikat "No data" (brak danych). W wypadku braku danych należy spróbować jeszcze raz, aż lokalizator znajdzie się na zewnątrz, będzie w zasięgu satelit GPS i będzie w stanie sprawdzić swoją pozycję.