Instrukcja Kamera IP w czujce alarmowej KAMIP-028

# Spis treści

1.	Wst	tęp	3	
2.	2. Opis urządzenia			
2	2.1 Montaż			
3.	Opi	s aplikacji	4	
3	8.1.	Instalacja	4	
3	3.2.	Połączenie P2P	4	
3	3.3.	Dodanie kamery	5	
3	8.4.	Połaczenie z siecią WiFi (IP)	7	
3	8.5.	Konfiguracja i obsługa kamery przy pomocy aplikacji 1	10	
4.	Spe	ecyfikacja techniczna 1	2	

#### 1. Wstęp

## 2. Opis urządzenia



Rys.1

#### 2.1 Montaż

Urządzenie należy przymocować do ściany za pomocą znajdujących się w zestawie kołków, śrub i mocowania.

Montaż wykonywany powinien być po uruchomieniu urządzenia, jak podano w punkatch 3.1 do 3.3. Korzystając ze smartfona z uruchomioną aplikacją sprawdzić "co widzi kamera" i zaocować ją w miejscu, które spełni wymagania użytkownika.



Rys.2

2.2

## 3. Opis aplikacji

#### 3.1. Instalacja

Pobierz ze sklepu Google lub Apple App Store aplikację skanując poniższy QRCode



Rys.3

Lub wyszukaj w ww. sklepach aplikację o nazwie "Mini WiFi Cam"



Rys.4 Zainstaluj pobrana aplikację na swoim smartfonie.

#### 3.2. Połączenie P2P

Podłącz kabel zasilający do gniazda mikroUSB, podłącz zasilacz i włącz go do sieci 230V. Zapali się czerwony LED sygnalizujący ładowanie wewnętrznego akumulatora (przy naładowanym akumulatorze, LED nie będzie się świecił) Włóż kartę pamięci mikroSD.

Włącz kamerę przesuwając wyłącznik w pozycję ON. Zaświeci się niebieski LED komunikacji z kartą pamięci, po chwili zgaśnie i znowu zaświeci się na chwilę. Zacznie migać żółty LED stanu połączenia z siecią. Jeżeli niebieski LED nie zgaśnie, sprawdź kartę pamięci, ew. ja sformatuj jako FAT32 z sektorem alokacji 32k.

Włącz swój smartfon i połacz go z niezabezpieczoną siecią WiFi o nazwie RCAM-XXXXXX-XXXXX.

T-Mot	oile.pl	54%	\$	
Wi-F	i			
(ț.	G			
(î÷	RCAM-			
<b></b>	A			

Rys.5

## 3.3. Dodanie kamery

Uruchom aplikację, a następnie kliknij pole "Click here to add camera"

Camera List			
Click here to add camera			



Kaerę można dodać automatycznie lub ręcznie. My zalecamy tryb automatyczny.



Rys.7

Kliknij w pole "Auto search"

Aktywna kamera zostanie dodana automatycznie. Pojawi się strona "Camera found" z listą znalezionych kamer o nazwie RCAM-XXXXX-XXXXX





Kamerę można dodać też ręcznie. W takim przypadku należy kliknąć pole "**Manually add**". W oknie, które się otworzy podajemy:

- nazwę kamery (można nadać swoją),
- ID identywfkator z naklejki na kamerze
- User name wpisujemy admin
- Password –pozostawiamy puste pole

Klikamy przycisk "Save"

Tak w pierwszym, jak i drugim przypadku otworzy się okno "**Camera list**" i możemy już przystąpić do dalszej konfiguracji i obsługi naszego urządzenia.

Click here to add camera	
RCAM- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$

Rys.9

#### 3.4. Połaczenie z siecią WiFi (IP)

Klikając ikonę "kółka zębatego" w polu kamery (rys.9), uruchamiamy pasek ustawień (urządzenie musi być cały czas połączone ze smartfonem w trybie P2P, jak opisano wyżej)

Camera List			
Click her	e to add camera		
TF Settings	Adjust <sub>G</sub> Edit	Delete	<b>\\$</b>
Camera	Gallery	Syste	em

Rys. 10

Ikony na pasku ustawień (od lewej)

- TF – zdalna obsługa karty pamięci w rejestratorze (gdy karta nie jest zainstalowana, ikona nie będzie widoczna)

- Settings zdalne ustawienia rejestratora/kamery
- Adjust synchronizacja czasu ze smartfonem
- Edit edycja kamery (zmiana nazwy, hasła, itd.)
- Delete usunięcie urządzenia z listy

W celu połaczenia urządzenia z zewnętrzną siecią WiFi, klikamy ikonę "**Settings**". Otworzy się okno (rys.11)

<b>Back</b>	Settings		
WiFi Se	ttings	Ø	
Mail Settings 🔊			
AlarmS	Alarm Settings 🔊		
User Settings			
Θ	Restore deault		
Θ	AutoUpgrade System Firmware		
	WIF181_0.0.2.8		

#### Zakładki

- WiFi Settings – podłączenie do sieci WiFi

- Mail Settings – konfiguracja poczty elektronicznej do otrzymywania powiadomień alarmowych

- Alarm Settings – ustawienie alarmów (detekcji ruchu)

 User Settings – konfiguracja autoryzacji użytkowników uprawnionych do dostępu do kameru (user – dostęp ograniczony, tylko podgląd, admin – pełny dostęp)

Rys.11

- Restore default – przywrócenie ustawień fabrycznych

- AutoUpgrade ... - automatyczny upgrade firmware kamery/rejestratora

W celu podłączenia do zewnętrznej sieci WiFi, klikamy "**WiFi Settings**". Otworzy się okno (rys.12)

<b>Back</b>	WiFi Settings Save			
Wireles Please	s network available select:			
0	ASUS			
0	DIRECT-02M2070 Series			
•	AndroidAP			
0	Pitcrow			
Please enter WiFi password:				

Rys.12

Pojawi się lista dostępnych w danej lokalizacji, sieci WiFi. Znajdujemy tę, która nas interesuje, klikamy w pole z jej nazwą, w pole tekstowe wpisujemy hasło do sieci, a następnie pole "Save" (prawy górny róg).

#### UWAGA

# Brak zatwierdzenia przez kliknięcie pola "SAVE" skutkuje brakiem zatwierdzenia zmian konfiguracji.

Po zatwierdzeniu, pojawi się okno informujące o konieczności restartu urządzenia. Klikamy "Yes". Pojawi się okno informujące o restarcie i ostrzeżeniu, żeby nie wyłączać urządzenia.

Urządzenie przestanie wystawiać własny punk dostępowy i połączy się ze wskazaną siecią WiFi.

Od tej chwili, łącząc się smartfonem z siecią z dostępem do internetu (inne WiFi, transmisja danych najlepiej LTE) i uruchamiając aplikację "Mini WiFi

Cam", mamy dostęp do naszego urządzenia z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

#### 3.5. Konfiguracja i obsługa kamery przy pomocy aplikacji



Dostęp do kamery mamy z poziomu okna "Camera list".

Rys. 13

W zależności od tego, którą kamerę chcemy obserwować (może być ich dodanych kilka), klikamy na pole z jej nazwą. Pole to zawiera "stop klatkę" z podglądu, nazwę kamery (jej ID) stan kamery (ikony pod nazwą, od lewej kamera "on line", alarm (wykrycie ruchu), stan połaczenia z siecią, użycie karty pamięci. Obecność poszczególnych ikon zależy od stanu danej kamery.

Po kliknięciu w pole z naszą kamerą, przechodzimy do okna z podglądem "na żywo".



Rys.14

W górnej części okna mamy informacje dotyczące parametrów transmisji, nagrywania dźwięku (właczne i wyłaczane kliknięciem w ikonę głośnika w dolnej części okna), stanu detekcji ruchu (alarmu).

Ikony w dolnej części okna to (od lewej)

- właczanie wyłaczanie nasłuchu z kamery (i rejestracji dźwięku)

- właczenie wyłączenie komunikacji dwustronnej (nie obsługiwane w naszym urządzeniu)

- ustawienie jakości transmisji video





Możemy wybrać rozdzielczość 640x480 lub 1290x960 (ta wyższa zalecana jest przy dobrej jakości połączenia internetowego). Parametr Mode nie dotyczy naszego urządzenie (aplikacja obsługuje większą ilość typów kamer).

Kolejne ikony dotyczą wykonania lokalnego nagrania na smartfonie (symbol kamery) i wykonanie "zdjęcia", zrzutu ekranu.

Pozostałe ikonki obsługi aplikacji z okna "Camera list", to

- Gallery – przeglądanie nagrań i zrzutów ekranu wykonane lokalnie na smartfonie

- System – dodatkowe ustawienia m.in. wiadomości push

# 4. Specyfikacja techniczna

Rozdzielczości	1290x960 640x480	
Kodek	H.246	
Format plików	.MOV	
Ilość kl/sek	25	
Zasięg detekcji ruchu	~5m	
Minimalne oświetlenie	Olux (Auto IR)	
Oświetlacz IR	23xLED 940nm (niewidoczne światło)	
Przełaczanie IR	Automatyczne	
Kąt widzenia kamery	~100°	
Karta pamięci (brak w zestawie)	microSD do 64GB	
Ilość nagrań	~120godz (karta 32GB) (240MB/godz.)	
	640x480	
Zasilanie	Akumulator LiPo 3,7V 500mAh	
	Sieciowe 5V	
Wbudowany mikrofon	Tak	
Czas pracy		
-akumulator	1godz	
-zasilanie sieciowe	b.o.	
Czas ładowania	~2godzin	
Zastosowanie	Wewnętrzne	
Zakres temperatur pracy	-10°-+50°	
Aplikacja (Android/iOS)	Mini WiFi Cam	
Oprogramowanie (Windows/Mac OS X)	Brak	
Sterowanie i konfiguracja	Z poziomu aplikacji	