Instrukcja

Wykrywacz ST-167



Spis treści:

1	Funkcionalność	3
2	Specyfikacia	. J 3
2. २	7estaw	- 4
3. 4	Konstrukcia ogólnie	4
	1 Tryby pracy	4
	$4.1.1 < < \Delta ITOMATIC>>$	4
	412 < <manual>></manual>	4
	413 < <sfarch>></sfarch>	5
	4 1 4 < OG VIEW >	5
	415 < <sms>></sms>	5
	4 1 6 < <wifi networks="">></wifi>	5
5	Działanie	5
5.	1 Flementy sterujace i wskaźniki	5
5	5.1.1 Wyświetlacz	5
	5.1.2 Elementy sterujace	. 5
5	2 Zasilanie	.0
5	5.2.1 Ładowanie akumulatora	. 7
5	3 Tryb automatyczny (AUTOMATIC)	7
5	4 Tryb reczny (MANIJAL)	10
5	5 Tryb noszukiwania (SEARCH)	14
5	6. Tryb przegladania logów (EVENT LOG)	16
5	7 Tryb SMS	18
5	8 Tryb WiFi (tylko ST167W i ST167WR)	19
5	9 Pomiar svonatu stacij bazowych BTS	22
5	10 Ruch w sieci WiFi	23
5	11. Wykrywanie zagłuszaczy	23
5	12 Sterowanie urządzeniami zewnetrznymi (tylko ST167W i ST176WR)	23
5	13 Menu	23
6	Zalecenia	29
6	1. Ogólne	29
6	2 Urządzenia cyfrowe	29
6	.3. Urządzenia analogowe	32
6	4. Detekcja SMS	32
7.	Aplikacia na PC	33
	F	

1. Funkcjonalność

ST-167 stworzony jest do wykrywania, identyfikacji i lokalizacji źródeł sygnałów:

- w standardach komórkowych (telefony i modemy SDMA450, GSM900, 1800 i 3G)

- transmisji bezprzewodowych (WLAN 2.4 i 5 GHz, BLUETOOTH, 4G 800 i 2600 MHz)

- w standardach DECT

Wyniki wyświetlane są na ekranie (spektrum, podział na kanały, intensywność transmisji danych WLAN).

Dodatkowo wykrywacz wyposażony jest w specjalny tryb wykrywania SMS i jest w stanie rozróżnić i wskazać poziom sygnałów stacji bazowych sieci telefonii komórkowej (CDMA 450, GSM900, 1800, 3G, 4G i DECT).

Urządzenie zapewnia identyfikację routerów sieci WiFi 2.4 GHz – nazwę, adres MAC, kanał i poziom sygnału (tylko ST167W i ST167WR).

Dodatkowo ST167 zapewnia:

 detekcję i pomiar częstotliwości, demodulację (AM i FM) i lokalizacją podsłuchów analogowych (można wybrać próg, granice skanowania i demodulować sygnał)

- detekcję zagłuszaczy GSM i GPS
- kontrolę zewnętrznych urządzeń (tylko ST167R i ST167WR)
- monitorowanie "na okrągło" i zapisywanie wykrytych sygnałów w logach, w pamięci

W zestawie jest program rozszerzający możliwości wykrywacza (wizualizacja danych, konfiguracja).

2. Specyfikacja

Przedział częstotliwości

Czułość

Maksymalny sygnał wejściowy Szerokość pasma Dokładność pomiaru częstotliwości Wyświetlacz Zasilanie Pobór prądu Maksymalna rezystancja zamkniętych styków przekaźnika* Maksymalny prąd styków przekaźnika* Wymiary jednostki głównej Wymiary opakowania Waga * tylko dla ST167R i ST167WR 25-6000 MHz - 80 dBm (1000 MHz) - 75 dBm (5000 MHz) 10 dBm 2, 5, 10, 15, 20 MHz 10 kHz kolorowy TFT, 169x128 akumulator Li-Pol 3.6 V nie więcej niż 450 mA

25 Ω

100 mA 90x54x21 mm 120x70x70 mm 300 g

3. Zestaw

W zestawie znajduje się:

- jednostka główna
- antena HF
- ładowarka/zasilacz
- pendrive USB z oprogramowaniem i instrukcją
- dwa przewody z wtyczkami do podłączania urządzeń*
- gwarancja
- * tylko dla ST167R i ST167WR

4. Konstrukcja ogólnie

4.1. Tryby pracy

Urządzenie posiada 4 tryby pracy:

```
<<AUTO>> (automatyczny)
<<MANUAL>> (ręczny)
<<SEARCH>> (szukanie)
<<LOG VIEW>> (przeglądanie logów)
<<SMS>> (detekcja SMS'ów)
```

Piąty tryb pracy **<<WiFi NETWORKS>>** posiadają tylko ST167 R i ST167WR.

4.1.1. <<AUTOMATIC>>

Tryb zaprojektowany jest do analizy sygnałów wybranych przez użytkownika z zapisem danych w logach urządzenia.

4.1.2. <<MANUAL>>

Ten tryb daje możliwość kontroli jednego wybranego przez użytkownika standardu sygnału cyfrowego i zlokalizowania jego źródła oraz szukania sygnałów analogowych w zadanym przedziale częstotliwości wraz z ustaleniem lokalizacji ich źródeł. W tym trybie wyświetlacz pokazuje sygnał w czasie oraz widmo.

Poziom sygnału oraz widmo stacji bazowych również jest pokazywane.

4.1.3. <<SEARCH>>

W tym trybie można szukać i lokalizować nadajniki analogowe oraz demodulować ich sygnał.

4.1.4. <<LOG VIEW>>

Tutaj możemy przejrzeć zapisane w pamięci urządzenia dane zapisane w trybie AUTOMATIC. Wyświetlany jest typ sygnału wraz z datą i godziną wystąpienia, czasem trwania oraz częstotliwością.

4.1.5. <<SMS>>

Stworzony do wykrywania SMS'ów na częstotliwościach GSM900, 1800 i 3G 2100 MHz.

4.1.6. <<WiFi NETWORKS>>

Zaprojektowany do analizy sieci WiFi 2.4 GHz.

5. Działanie

5.1. Elementy sterujące i wskaźniki

5.1.1. Wyświetlacz

Wyniki pracy urządzenia prezentowane są na graficznym wyświetlaczu o rozdzielczości 160x128.

W prawym górnym rogu w każdym z trybów prezentowane są: stan akumulatora, wskaźnik wł./wył. dźwięku oraz godzina.



Dolna linia pokazuje:

- standard sygnału cyfrowego:
 - **45** CDMA45
 - ∘ **9** GSM900
 - o **18** GSM1800
 - **3G** 3G
 - **D** DECT
 - W WLAN
 - **B** BLUETOOTH
 - **L** 4G (LTE)
- **T** intensywność wymiany danych (ruch WiFi 2,4 i 5 GHz)
- **J** opcja wykrywania zagłuszaczy
- S wykrywanie sygnałów analogowych

Domyślnie wybrane są wszystkie opcje poza **S**, **J** i wykrywaniem 3G 900 oraz WLAN 5 GHz.

5.1.2. Elementy sterujące

Przełącznik zasilania zlokalizowany jest na bocznej ścianie urządzenia. Po przełączeniu go w pozycję ON na krótko wyświetli się informacja o modelu oraz aktualnej wersji oprogramowania.

Funkcje przycisków:

+	Wybór standardów i przewijanie pozycji w menu oraz zdarzeń w logach.
	Wybór pomiędzy wskazaniem siły sygnału i spektrum. Kontrola głośności i wybór demodulacji.
	Wybór trybu SEARCH. Powrót do poprzedniego menu. Powrót do trybu SEARCH. Wybór oddzielnego wskazania kanałów standardów 3G (2100 MHz), WLAN (2,4 i 5 GHz) oraz DECT.
<u>~</u>	Wybór pomiędzy trybami AUTOMATIC i MANUAL.
	Wejście do menu. Potwierdzenie wyboru. Przełączanie między bankami pamięci w trybie LOG VIEW.

5.2. Zasilanie

ST167 posiada wbudowany akumulator Li-Pol. Może być również zasilany z gniazdka poprzez zasilacz.

Poziom naładowania akumulatora wskazuje ikona znajdująca się w prawym górnym rogu. Zapełniona oznacza w pełni naładowany akumulator, a pusta i migająca – niski poziom. Jak akumulator będzie wyładowany całkowicie przez 10 sekund na ekranie wyświetlony będzie komunikat LOW BATTERY.

5.2.1. Ładowanie akumulatora

Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki/zasilacza. Podczas ładowania wyświetlona będzie ikona . Naładowanie akumulatora do pełna zajmuje ok. 4 godzin, jeśli urządzenie jest wyłączone. Jeśli jest włączone, naładowanie może zająć nawet 20 godzin.

5.3. Tryb automatyczny (AUTOMATIC)

Wybierz ten tryb naciskając przycisk 22. Na ekranie, w lewym górnym rogu wyświetlony zostanie znacznik AUTO.



Aby wybrać standardy w jakich ma pracować wykrywacz naciśnij przycisk

: *

W menu, które się wyświetli strzałkami



wybierz standard.

Potwierdź wybór przyciskiem **Lender**. W ten sposób możesz wybrać tylko te standardy, które Cię interesują.

Można wykluczyć/wybrać wszystkie standardy telefonii komórkowej (Cellular) zaznaczając odpowiednie pole lub wejść głębiej i wybrać poszczególne częstotliwości.

Cellular... **CDMA450** 2.4 M 5 GHz ... GSM900 GSM1800 Jammers User,s band DECT Base stations 3G-2100 in manual mode 3G-900 4G-2600 4G - 800

Wyboru dokonujemy poprzez podświetlenie odpowiedniej pozycji przyciskami

oraz i zaznaczenie/odznaczenie konkretnej pozycji przyciskiem

nieaktywnego standardu na ekranie główym będzie niepodświetlona.

Jeśli sygnał nie przekroczył ustalonego progu, wskazanie odpowiada zdjęciu ekranu głównego powyżej. Linia przerywana o zmiennej długości w górnej części ekranu wskazuje przeszukiwanie zakresów częstotliwości wybranych sygnałów, a ciągła czarna linia na dole jest dodatkowym wskazaniem czasu niezbędnym do wyświetlania zakresu częstotliwości sygnałów analogowych (S). Czas trwania zależy od wybranego zakresu i od pasma jakie jest analizowane. Maksymalny czas odpowiada pełnemu zakresowi i minimalemu pasmu. Ta opcja jest ustawiona domyślnie. Jeśli zmienisz te wartości, czas oglądania zmniejszy się do momentu zniknięcia linii.

Progi ustala się w menu, pod opcją Threshold. Wybieramy żądany standard i suwakami ustawiamy pożądany próg. Można to zrobić dla każdego standardu sygnału cyfrowego. Im niższa wartość po prawej stronie suwaka, tym wyższa czułość (należy wziąć pod uwagę znak "-" przed wartością).



W ogólnym przypadku maksymalna czułość jest wybierana przy braku fałszywych alarmów z odległych źródeł. Specjalne przypadki są opisane w sekcji "ZALECENIA".

Jeśli sygnał przekroczy zadany próg dla któregokolwiek sygnału, jego poziom będzie wyświetlany na ekranie jako wartość liczbowa i dwukolorowy, wielosegmentowy słupek, a symbol standardu na dole ekranu będzie podświetlony na czerwono (jeśli sygnał występuje przez czas dłuższy niż ustawiony w menu Log -> Min. Duration).



Segmenty odpowiadające wartości przekraczającej próg poziomu sygnału są wyświetlane na czerwono.

Urządzenie może wyświetlać maksymalnie trzy wykryte sygnały.

Całkowity czas odpytywania przy wyborze wszystkich zakresów wynosi 800 ms, gdzie 40 ms - wymiana danych serwisowych (klawiatura i wskaźnik). Czas analizy GSM 900, 1800 i 3G to 40 ms, ruch WiFi i BLUETOOTH - 150 ms.

W tym trybie wykrywacz może pracować według harmonogramu, co oznacza włączenie o zadanej godzinie, zapisywanie wykrytych sygnałów i wyłączenie o zadanej godzinie. Aby aktywować tę opcję należy:

- Ustawić datę i czas MENU -> SYSTEM -> TIME -> SET CLOCK
 W czasie gdy urządzenie jest podłączone do komputera data i czas są ustawiane automatycznie za pośrednictwem aplikacji.
 Gdy urządzenie zostanie wyłączone te ustawienia się zresetują.
- Ustawić harmonogram MENU -> SYSTEM -> TIME -> SCHEDULE

Po ustawieniu harmonogramu na ekranie pojawi się ikona

5.4. Tryb ręczny (MANUAL)



Wybierz ten tryb naciskając przycisk . Na ekranie, w lewym górnym rogu wyświetlony zostanie znacznik MAN MOB or MAN MAIN. Druga opcja odpowiada wyborowi opcji MENU -> Band -> Base stations manual mode.

Ponadto, w trybie automatycznym AUTOMATIC można również przełączyć się na tryb

ręczny MANUAL naciskając przyciski **kategoria** lub **kategoria**. Naciśnij te same przyciski, aby wybrać wymagany standard. Zostanie podświetlony kolorem niebieskim.

Uwaga, gdy symbol "3G" świeci się, naciskając przycisk wyboru, po raz pierwszy zobaczysz informacje o standardzie 3G-2100, a następne naciśnięcie przycisku wyboru wyświetli informacje o standardzie 3G-900.

Zdolność do pracy w zakresie "3G-900" nie jest domyślnie wybrana. Aby wybrać tę opcję, wybierz BAND -> Cellular -> 3G-900.

To samo dzieje się, gdy wybrany został symbol W lub opcja pomiaru intensywności wymiany danych T. Naciskając przyciski wyboru, kolejno wybierasz zakresy 2,4 lub 5 GHz, które wskazane będą odpowiednio na górze ekranu

Gdy symbol opcji wykrywania zagłuszaczy J świeci się na wyświetlaczu, naciskając przyciski wyboru, kolejno wybierasz zagłuszacze sygnałów GSM lub GPS. Podobnie dzieje się przy świecącym symbolu L - naciskając przyciski wyboru, kolejno wybierasz 4G-2600 i 4G-800.

W tym trybie poziom sygnału będzie wyświetlany na ekranie jako wartość liczbowa i dwukolorowy, wielosegmentowy słupek oraz wykres w czasie, a symbol standardu na dole ekranu będzie podświetlony na niebiesko. Segmenty oraz część wykresu odpowiadające wartości przekraczającej próg poziomu sygnału są wyświetlane na czerwono.



Naciśnięcie przycisku powoduje przejście na widmo o zakresie częstotliwości odpowiadającemu danemu standardowi (z wyjątkiem CDMA, BLUETOOTH i zagłuszaczy). Dla standardów DECT, 3G, WLAN i 4G zapewnione jest dostosowanie obrazu widma do numerów kanałów tych standardów. Poniższy ekran przedstawia poziomy sygnału na wszystkich kanałach standardu DECT. Czerwona linia - próg wykrywania.



Dolna linia pokazuje częstotliwość sygnału, jego poziom i ostatnia cyfra to średnia wartość poziomu sygnału zmierzona na wszystkich kanałach.

Wyświetlany poziom sygnału jest stosunkowo najwyższym poziomem. Dlatego, gdy pojawi się sygnał o większym poziomie niż istniejące, na ekranie wyświetlany jest tylko on, słabsze sygnały zanikają. Próg jest ustawiany w odniesieniu do aktualnego poziomu maksymalnego sygnału, a zatem również porusza się pionowo w zależności od poziomu sygnału maksymalnego (druga liczba w dolnej linii, większa liczba - większy sygnał).

Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do widoku poziomów sygnałów dla każdego kanału oddzielnie.



Funkcja ta jest zaimplementowana zarówno dla widoku maksymalnego poziomu sygnału dla wszystkich zakresów, jak i dla widoku widma.

Wybór kanałów odbywa się za pomocą przycisków **wybór** lub lub . Wskazanie numeru kanału - w prawej cześci ekranu po nazwie standardowej. Powrót

do poprzedniego ekranu – naciśnij 💹

Kiedy wybrany jest standard S jednostka analizuje cały zakres częstotliwości w poszukiwaniu sygnałów analogowych. Ten standard nie jest włączony domyślnie. Trzeba go włączyć w menu Band -> User band.

Jeśli nie ma sygnałów, które przekraczają zadany próg ekran będzie wyglądał jak poniższy.

MAN 20212:06
0025-6000MFu (2)
Bypass freq. = 028%
45 9 18 3G D W B T L I S

Górna linia pokazuje zakres i w nawiasie pasmo analizy w MHz. Próg ustawia się w Threshold ->User's band, krok i pasmo w Settings -> User's band.

Linia Bypass freq = 028% informuje, że włączony jest filtr, który wyklucza z analizy pasmo częstotliwości odpowiadające sygnałom cyfrowym. Filtr ten włączony jest domyślnie. Wykluczone częstotliwości odpowiadają tym z tabeli 6. Filtr ten można włączyć w ustawieniach (tabela 3). Wartość numeryczna wykluczonych częstotliwości, prezentowana jako procent, jest zmienna i zależy od wybranego zasięgu analizy.

Algorytm pracy przy analizie sygnałów analogowych ogólnie:

Analiza obecności sygnału odbywa się w ciągu maksymalnie pięciu cykli i wykryciu maksymalnie 15 sygnałów. Następnie każdy z nich otrzymuje wagę, która składa się z dwóch elementów: całkowitego czasu przebywania sygnału powyżej ustalonego poziomu progowego i wartości powyżej tego progu.

Wyświetlany jest poziom i częstotliwość sygnału o większym współczynniku wagi.

MAN 025-6000MEu 459183GDWBTLJ

Pojawienie się czerwonego trójkąta w prawym górnym rogu wyświetlacza wskazuje zmianę wzmocnienia wewnętrznego wzmacniacza. Jeśli trójkąt skierowany w górę, wzmocnienie zmniejsza się, aby wyeliminować przeciążenie, jeśli w dół – zwiększa się do maksymalnej wartości w oparciu o poziom szumu i zakres dynamiczny w danym paśmie.

Poprzez naciśnięcie przycisku Pasma.

przechodzimy do widoku widma wybranego



Linia na dole pokazuje częstotliwość, poziom maksymalny sygnału i poziom szumów. Czerwona linia to ustawiony próg.



W przypadku wyboru sekcji zakresu do analizy (tutaj 200 MHz) zapewnione jest

przejście pomiędzy poszczególnymi sekcjami w całym zakresie przyciskami



Powrót przyciskiem



5.5. Tryb poszukiwania (SEARCH)

Tryb ten zaprojektowany jest do ustalenia lokalizacji źródła sygnału i monitorowania go w trybie audio.

Aby uruchomić ten tryb należy przycisnąć przycisk 2. Napis górnym rogu zmieni się w SRCH.

. Napis MAN w lewym

Jeśli sygnał został już wykryty w trybie ręcznym, po przejściu do trybu SEARCH ekran zmieni się na poniższy.



Różnice od trybu ręcznego:

- Dokładność pomiaru częstotliwości w tym trybie jest wyższa niż w ręcznym i podczas transferu informacji o częstotliwości sygnału do trybu poszukiwania nastąpi jej przeliczenie
- Wyświetlanie więcej niż jednego aż do pięciu sygnałów. Można je

podglądać naciskając przycisk (sortowane od największego współczynnika wagi). Podczas pierwszego uruchomienia występuje kilkusekundowe opóźnienie w wyświetleniu częstotliwości. Jeśli jest co najmniej pięć sygnałów wykrytych, w miejscu częstotliwości będzie kropkowana linia.

SRCH 12:06
0025-6000МГц (2)
Freq1=MHz
Demodulation OFF
45 9 18 3G D W B T L J S

 Przechowywane sygnały nie będą aktualizowane automatycznie (skanowanie jest przerywane). Aktualizacja następuje po ponownym

naciśnięciu przycisku

 Wskazanie poziomu sygnału będzie wyświetlone nawet jeśli spadnie poniżej zdefiniowanego progu. Pomaga to przy szukaniu źródeł sygnałów.

pomagają w dostrojeniu częstotliwości sygnału w 5

Przyciski kHz skokach.

Naciśnij przycisk , aby zdemodulować sygnał. Pierwsze naciśnięcie wybiera demodulację amplitudową AM, drugie częstotliwościową FM. To włącza audio i

symbol X zmieni się na . To umożliwia odsłuchanie zdemodulowanych sygnałów przez wbudowany głośnik lub słuchawki.



Po włączeniu demodulacji pokazany jest ostatni zmierzony poziom sygnału, który nie zmieni się aż do wyłączenia demodulacji.

Dopasuj głośność naciskając i przytrzymując przycisk przez kilka sekund.

zmień głośność.

Wskaźnik 📕 zacznie migać. Przyciskami

Zatwierdź ponownie naciskając przycisk **odczeckaj** lub poczekaj aż ikona przestanie migać. Dźwięki przyciskania klawiszy i detekcji sygnałów można włączyć w MENU System -> Indication -> Sound i mają niezmienną głośność.

Aby zakończyć pracę w tym trybie naciśnij przycisk

5.6. Tryb przeglądania logów (EVENT LOG)

W celu zapisywania informacji o wykrytych sygnałach w pamięci urządzenia wybierz w ustawieniach podmenu Event Log i zaznacz pozycję Record. "---" na górze ekranu zmienią się w licznik "001".

7	AUTO	801	12:06
	DECT	mobile	
		_	
	45 9 18	3G D W	BTLJS

Zauważ, że nagrywanie zdarzeń zaczyna się tylko wtedy, gdy sygnał przekracza ustawiony próg dla wartości czasu nie mniejszej niż ustawiona w podmenu Log -> Min.Duration (czerwone światło oznacza sygnał na pasku stanu).

Gdy poziom sygnału spadnie poniżej progu, nagrywanie nowego sygnału będzie możliwe dopiero po upływie czasu wiekszego niż wartość ustawiona w podmenu Event Log -> Event delay. To opóźnienie to przedział czasu, w którym po pojawieniu się nowego sygnału, każda kolejna zmiana poziomu (zanikanie sygnału i ponowne pojawianie się) będzie traktowana jako jeden i ten sam sygnał. Ta funkcja zapobiega zapełnianiu dziennika zdarzeń niepotrzebnymi informacjami o jednym sygnale, np. ze względu na krótkotrwałe ekranowanie źródła.

Pamieć jest zorganizowana w 30 bankach, po 999 zdarzeń każdy. Bank nr 1 zawsze zawiera najnowsze wydarzenia, bank 30 - najstarsze. W razie potrzeby rozpocznij nagrywanie nowego banku, zaznaczając tę opcję w MENU. Zapis banku odbywa się cyklicznie z nadpisywaniem po przepełnieniu (nowe sygnały są zapisywane na starych). Wyświetl wykryte sygnały, wybierając element View w menu Log. Jeśli dziennik zdarzeń nie ma zdarzeń, zostanie wyświetlony komunikat: "PROTOCOL IS EMPTY." W przeciwnym razie na ekranie zostaną wyświetlone informacje o wykrytym sygnale jak poniżej.



Przełączanie między bankami następuje po naciśnięciu przycisku



służą do przełączania między zdarzeniami. Domyślnie Przyciski zdarzenia są posegregowane po czasie wystąpienia. Można to zmienić w MENU.

Wyjście z przeglądarki zdarzeń następuje po naciśnieciu przycisku



Początek zdarzenia (czas), czas trwania, nazwa standardu, maksymalny poziom sygnału przy powyższym warunku progowym, wartość progu, wartość kanału (jeśli jest podana), jego częstotliwość lub częstotliwość sygnału analogowego.

Informacje o tym trybie można zobaczyć w tabeli 4.

5.7. Tryb SMS

Do tego trybu można wejść wybierając SMS mode w menu.

Aby uniknąć gubienia wiadomości w tym trybie jednocześnie przetwarzane są dane z trzech możliwych kanałów transmisji wiadomości SMS: 2G (GSM900 i GSM1800) i 3G. W tym trybie czas przetwarzania jest zminimalizowany. Klawiatura jest zablokowana

z wyjątkiem przycisku wyjścia - Katualizowanie informacja na ekranie jest zmniejszone do około jednego razu na 8 sekund.

Aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, przetwarzanie danych w każdym kanale jest wykonywane przez 15 sekund po ostatnim wykryciu. Jeśli nie ma sygnału ekran będzie wyglądał jak poniżej.



Jeśli pojawi się sygnał urządzenie pokaże to na ekranie.



Jeśli wartość nie przekracza 200 jednostek konwencjonalnych (około 1,5 sekundy), to sygnał zostanie zakwalifikowany jako wiadomość SMS i zostanie zapisany w dolnej części ekranu.



Górna linia zawsze pokazuje ostatnio wykrytą wiadomość SMS. Jeśli czas trwania sygnału jest większy, zostanie on zakwalifikowany jako rozmowa lub transfer danych i nie będzie zapisany w pamięci.

Liczba jednocześnie wyświetlanych na ekranie wiadomości SMS to trzy. Dodatkowo, w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest licznik wiadomości SMS. Wyświetla całkowitą liczbę wykrytych wiadomości SMS - maksymalnie 999.

5.8. Tryb WiFi (tylko ST167W i ST167WR)

Do tego trybu można wejść wybierając WiFi networks w menu.

Powrót do menu następuje po naciśnięciu przycisku



Po naciśnięciu przycisku pojawi się komunikat o poszukiwaniu sieci WiFi. Po chwili pojawi się komunikat «NO NETWORKS for current threshold», jeśli nie ma sieci lub lista wykrytych sieci.

Próg wykrywania sieci jest ustawiony w MENU: Threshold .. -> 2.4GHz -> WiFi networks.

Przykład listy wykrytych sieci (Wireless Access Point-WAP) jest pokazany na poniższym rysunku.

Linet	-54 01
HP-Print	-63 02
Netpro	-66 09
MyNet	-66 11

Tu pierwsza kolumna to nazwa sieci (Linet, itd.), następnie poziom sygnału (w dBm) i ostatnia to numer kanału. Lista sieci domyślnie aktualizuje się w sposób ciągły raz na 2 sekundy.

Aby wybrać którąś z sieci, naciśnij przycisk

i wybierz za pomocą przycisków



Jeśli liczba sieci jest większa niż 8 (8 linii wyświetlacza)





Linet	-54 01
HP-Print	-63 02
Netpro	-66 09
MyNet	-66 11

Dostępne są trzy kolory linii:

- Czarny kolor wszystkich wykrytych punktów dostępowych i poziom sygnału, jeśli nie spadł poniżej progu ustalonego w ustawieniach od ostatniej aktualizacji.
- **Czerwony** kiedy pojawi się nowa sieć, której siła sygnału przekracza ustawiony próg. Moment włączenia trybu WiFi jest punktem odniesienia.

Odświeżanie listy jest zatrzymane po pojawieniu się nowej sieci w celu uniknięcia utraty informacji o szybko pojawiających się i znikających sieciach.

WirelessNet Linet HP-Print Netpro MyNet -66 11

Odświeżenie można wymusić poprzez naciśnięcie przycisku W celu dokładniejszej analizy wykrytej sieci należy nacisnąć przycisk

WiFi – jej nazwa, adres MAC, numer kanału i poziom sygnału.

ected networ THE OWNER WATCHING C. 1990

Po powrocie do poprzedniego ekranu ta sieć będzie oznaczona już na czarno, jako znana.



 Szary – kolor sieci, której poziom sygnału stał się niższy od poziomu szumu na danym kanale. To wskazanie jest widoczne przez około 20 sekund. W tym czasie przeprowadzana jest analiza stanu tej sieci. Jeśli poziom sygnału nie powiększy się powyżej progu - sieć zniknie, jeśli zwiększy, kolor linii zmieni się na czarny.

Powrót do listy sieci - powtarzalne naciskanie przycisku

Aktualizacja zostanie zatrzymana:

- Automatycznie, gdy wykryta zostanie nowa sieć (kolor czerwony)
- Po naciśnięciu przycisku pojawia się podświetlenie w pierwszej linii)

Odnowienie wyszukiwania sieci można wykonać dopiero po naciśnięciu

przycisku 📕

5.9. Pomiar sygnału stacji bazowych BTS

ST167 jest w stanie zmierzyć poziom sygnału stacji bazowych w standardach częstotliwości CDMA450, GSM900, 1800, 3G900, 2100 i LTE, jak również poziom stacji bazowych DECT. Aby uruchomić ten tryb wejdź do MENU, wybierz "Band ..." i

zaznacz "Base stations in manual mode", naciskając przycisk **do stationa**. Powrót do ekranu wskazania poziomów odbywa się poprzez wielokrotne naciskanie przycisku

. Napis "MAN MOB" w górnym lewym rogu ekranu zmieni się na "MAN BAS".

MAN BAS	412:06
GSM 1800 ba	ISE
-45	
فاستعرب فاستكره والم	
45 9 18 3G D	W LJ-

5.10. Ruch w sieci WiFi

Po wybraniu symbolu "T", urządzenie dostarcza wartość intensywności transmisji danych cyfrowych w paśmie 2,4 i 5 GHz. Ten wskaźnik nie pokazuje poziomu sygnału. Wynik może wynosić od 0% do 99%. Wartości <10% oznaczają nieznaczną aktywność przesyłania danych. Wartości >50% odpowiadają dużej ilości przesyłanych danych cyfrowych.

Na przykład w ten sposób można wykryć działanie kamery sieci WiFi, która charakteryzuje się dużą ilością przekazywanych danych.

Należy zauważyć, że wartość ta jest szacunkowa i transmisja nawet dużej ilości danych (np. wideo) może nie powodować zwiększenia ruchu.



5.11. Wykrywanie zagłuszaczy

Po wybraniu symbolu "J" urządzenie wykrywa aktywne zagłuszacze odbiorników GSM, GPS i GLONASS. Zagłuszacze GSM są wykrywane poprzez detekcję promieniowania szerokopasmowego na co najmniej dwóch różnych zakresach częstotliwości (900 i 1800 MHz).

Wykrycie obecności zagłuszacza GPS jest oparte analizie centralnej częstotliwości odbierania.

5.12. Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (tylko ST167W i ST176WR)

Urządzenie ma możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Styki przekaźnika są podłączone do gniazda, które znajduje się z boku urządzenia. Konfiguracja gniazda znajduje się w podmenu System .. -> Relay ...

Dostępne są dwie opcje:

- Sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wskazującymi
- Sterowanie zagłuszaczami

Sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wskazującymi odbywa się w trybie automatycznym "AUTOMATIC". Zamknięcie styków przekaźnika wykonywane jest natychmiast po przekroczeniu progów przez jeden z sygnałów i sygnał zostanie podświetlony na czerwono (patrz rozdział 5.3).

Kontrola zagłuszaczy rozpoczyna się od wyboru standardów bezprzewodowych, które należy zablokować. Standardy GSM 900, 1800 i 3G będą widoczne.

Kontrola zagłuszacza odbywa się poprzez analizę wybranych częstotliwości na obecność sygnałów radiowych. W przypadku obecności sygnału styk przekaźnika ST167W / ST167WR zamyka się, co zapewnia aktywację zagłuszacza i generację sygnału tłumienia w pasmo częstotliwości kanału odbiorczego.

W przypadku gdy przedział częstotliwości zagłuszacza złapie częstotliwość transmisji zewnętrznych terminali (np. telefonów) lub w przypadku braku separacji częstotliwości (DECT, WiFi) zagłuszacz będzie cały czas aktywny. Aby uniknąć takiej sytuacji została zaprojektowana dodatkowa opcja - obowiązkowe okresowe wyłączenie zagłuszacza na czas, potrzebny do analizy środowiska radiowego. Wartość czasowa może być zmieniona w podmenu SYSTEM -> RELAY -> RELAY TIMER. Czas zamykania zależy od prędkości wejściowej sygnału na zagłuszaczu na kanale na jakim odbiera sygnał od wykrywacza ST. Domyślnie czas wyłączenia - 5 sekund, włączenia - 2 min.

5.13. Menu

Wejście do menu przyciskiem

Siedem pozycji w menu:

Band – wybór sygnałów (tabela 1)
Threshold – wybór progów do detekcji sygnałów (tabela 2)
Settings – ustawienia dla szukania sygnałów analogowych i wyłączenie identyfikacji sygnałów cyfrowych (tabela 3)
Log – ustawienia trybu przeglądania logów (tabela 4)
System – ogólna konfiguracja urządzenia (tablela 5)
WiFi networks – tylko w ST167W i ST167 WR – trby detekcji i analizy sieci WiFi SMS mode – wejście do trybu detekcji wiadomości SMS
English – wybór języka

TABELA 1

Pasmo				
Орсја	Opis	Wartość	Ustawienie domyślne	
	CDMA 450			
	GSM 900			
	GSM 1800		wybrane	
Komórkowo	DECT			
KUITIOI KOWE	3G 2100			
	3G 900		nie wybrane	
	4G 2600			
	4G 800	wybrane/nie		
	WLAN 2.4	wybrane	wybrane	
2.4 i 5 GHz	BLUETOOTH		O	
	Ruch 2.4			
	WLAN 5		nie wybrane	
	Ruch 5		wybrane	
Zagłuszacze				
Pasmo użytkownika			nie wybrane	
Stacje bazowe w trybie ręcznym				

TABELA 2

TABELA 2					
	Pr	ogi			
Орсја	Opis	Wartość	Ustawienie domyślne		
GSM	GSM 900 GSM 1800	od -80 do -5 dB	-65 dB		
	CDMA 450	od -80 do -5 dB	-75 dB		
CDMA-3G-4G	3G	od -90 do -5 dB	-60 dB		
	4G		-25 dB		
DECT	DECT		-45 dB		
	WLAN		-45 dB		
2404-	BLUETOOTH		-55 dB		
2.4 GHZ	natężenie ruchu	od 1 do 100%	45%		
	WiFi	ad 90 da E dB	-90 dB		
	WLAN	00 -00 00 -5 0D	-45 dB		
5 GHZ	natężenie ruchu	od 1 do 100%	45%		
Zagłuszacze	zagłuszacze GSM zagłuszacze GPS	od -80 do -5 dB	-60 dB		
Pasmo użytkownika		nadmiar 5 do 30 dB w stosunku do średniej wartości widma	10 dB		

TABELA 3

OpcjaWartośćUstawienie domyślnePasmo użytkownikawybór początku / końca zakresu skanowania przepustowość (przyrost)Zakres: 25-6000 MHz25-6000 MHz 2 MHzPasmo użytkownikawyłącza identyfikację dla standardów GSM, DECT, BLUETOOTH, WLAN, jak również wyłącza imechanizmu rankingowego skanowania sygnału analogowego.Zakres: 25-6000 MHz25-6000 MHz 2 MHzIdentyfikacja wyłącza wyłączonawyłącza identyfikację dla standardów GSM, DECT, BLUETOOTH, WLAN, jak również wyłącza wyłącza identymia podczas mechanizmu rankingowego skanowania sygnału analogowego.nie wybrane yora nie wybrane	Ustawienia				
Pasmo użytkownikawybór początku / końca zakresu skanowania przepustowość (przyrost)Zakres: 25-6000 MHz25-6000 MHz 2 MHzPasmo użytkownikawyłącza identyfikację dla standardów GSM, DECT, BLUETOOTH, WLAN, jak również wyłącza imechanizmu rankingowego skanowania sygnału analogowego.Zakres: 25-6000 MHz25-6000 MHz 2 MHzIdentyfikacja wyłącza wyłączonawyłącza identyfikacją wyłącza wybrane/nie wybranemie wybrane mechanizmu rankingowego skanowania sygnału analogowego.nie wybrane	Орсја		Wartość	Ustawienie domyślne	
Wyłącza identyfikację dla standardów GSM, DECT, 	wybór początku / końca zakresu Pasmo użytkownika skanowania przepustowość (przyrost)		Zakres: 25-6000 MHz Skoki: 2, 5, 10, 15 i 20 MHz	25-6000 MHz 2 MHz	
wyjątek podczas wyszukiwania	Identyfikacja wyłączona	wyłącza identyfikację dla standardów GSM, DECT, BLUETOOTH, WLAN, jak również wyłącza współczynniki wagi podczas mechanizmu rankingowego skanowania sygnału analogowego.	wybrane/nie wybrane	nie wybrane	
Pomiń komórkowe i 2.4 GHzsygnałów analogowych dla zakresów częstotliwości cyfrowychwybrane/nie wybranewybrane	Pomiń komórkowe i 2.4 GHz	wyjątek podczas wyszukiwania sygnałów analogowych dla zakresów częstotliwości cyfrowych	wybrane/nie wybrane	wybrane	

TABELA 4

Logi zdarzeń					
Орсја	Wartość		Ustawienie domyślne		
Widok	Kiedy w	ybrane daje dost	ep do dziennika zdarzeń		
Zapis	Zezwala na zaj zda	ois w dzienniku rzeń	nie wybrany		
Nowy bank	Przenie	sienie zapisów zo	darzeń w nowym banku		
Sortowanie	sortowanie rekordów dziennika zdarzeń po wybranym	po czasie (czyli po kolei jak są zapisywane domyślnie)	wybrane		

	atrybucie	po poziomie		
	-	sygnału		
		malejąco		
		po typie		
		sygnału		
		po czasie		
		trwania	0	
		sygnału		
	Usuwa wszystkie informacje o zdarzeniach. Spowoduje to			
	otwarcie dodatkowego potwierdzenia: Czy jesteś pewien?			
Wyczyść wszystkie	Po zakończeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat			
	"Dziennik zdarzeń został usunięty".			
	Gdyby bank się przepełnił automatycznie najstarsze wpisy są			
	kasowane i zastępowane świeżymi.			
	Ustawienie			
	minimalnego			
Minimalny czas	czasu trwania	0-10 s z 1 s		
trwania	zdarzenia,	krokiem	1 s	
	aby zostało			
	wpisane do			
	dziennika.			
	Ustawienie			
	opoznienia			
Opóźnienie zdarzenia	pomiędzy			
	dwoma			
	podobnymi	2 s – 2 min z	F -	
	zdarzeniami,	1 s krokiem	5 S	
	ktore będą			
	zapisane w			
	uwa oddzielne			
	wpisy.			

TABELA 5

System					
Орсја	Opis	Wartość	Ustawienie domyślne		
wskazanie	Jasność ekranu	10 – 100 % z krokiem 10	50		
	Automatyczne wyłączenie ekranu	8 s – 2 min z 8 s krokiem Skrajna prawa pozycja oznacza 99 min i 99 s	40 s		

	-/			
	Dźwięki (niski poziom baterii, naciskanie przycisków, wykrycie sygnału)	wybrane/nie wybrane		wybrane
Czas	Harmonogram w trybie automatycznym Godziny włączenia i wyłączenia urządzenia jednorazowo lub w trybie dziennym.	Ustawienie czasu	Czas włączenia (domyślnie 9) Czas wyłączenia (domyślnie 17)	wybrane
	wykryte sygnały w każdej sesji zapisywane w oddzielnych bankach dziennika.	dziennie		nie wybrane
	Ustawienie zegara	godziny, minuty, sekundy, dzień i miesiąc Przejście do następnego pola przyciskiem ENTER		
	Synchronizacja PC Automatyczna synchronizacja zegara z komputerem podczas każdego transferu danych	wybrane/nie wybrane		wybrane
	Poprawka czasu dziennie	Od -2 do 2 min z 1 s krokiem		00:00
Przekaźnik	włączenie przekaźnika/wybór stanu styków przekaźnika	Normalnie – otwarty Normalnie - zamknięty		Normalnie - otwarty
РТZЕКАZПІК	Licznik przekaźnika	Czas włączenia przekaźnika 0 s – 2 min Czas wyłączenia przekaźnika 0 s – 2 min		2 min 3 s
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie ustawień fabrycznych			

6. Zalecenia

6.1. Ogólne

Podczas poszukiwań urządzeń należy rozważyć, że ST167 jest przeznaczony wyłącznie do wyszukiwania urządzeń transmitujących sygnał radiowy. Z wyjątkiem tej klasy urządzeń nadzoru są urządzenia, które używają przewodów o różnym przeznaczeniu, optycznych itd.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności wyszukiwania należy, jeśli jest to możliwe, zapewnić warunki aktywacji zarówno dla urządzeń analogowych i cyfrowych (detekcja głosu) Najlepszym wariantem jest imitacja ważnego spotkania z odpowiednim poziomem dźwięku. Rzeczywista sytuacja może być bardziej skomplikowana (np. obecność ukrytej kamery).

Podczas wyszukiwania urządzeń cyfrowych należy wziąć pod uwagę czułość ich mikrofonu. Zazwyczaj jest to nie więcej niż 10 metrów. Zazwyczaj umieszcza się je jak najbliżej punktu spotkania - wewnątrz stołu lub rzeczy, które są w pobliżu.

Możliwe poziomy emisji sygnałów analogowych i cyfrowych urządzeń podsłuchowych są bardzo szerokie. Może to być od watów do dziesiątek mikrowatów. Na przykład moc emisji klasycznej pluskwy z modulacją FM i zasięgiem kilkuset metrów to około dziesiątek miliwatów. Maksymalna moc nadajnika GSM - 2 W (przy maksymalnej odległości od stacji bazowej). Minimalna rzeczywista moc nadajników 3G i 4G - mikrowaty (przy minimalnej odległości od stacji bazowej).

ST 167 to odbiornik szerokopasmowy zapewniający odbieranie sygnałów o długości fali od dziesiątków metrów do centymetrów. Rozpraszanie fal radiowych z taką długością zwłaszcza w miastach jest różna.

Z pewnością antena HF nie jest optymalna dla wszystkich częstotliwości. Podczas pomiaru bezwzględnie zaleca się stosowanie anten, które są dokładnie zgodne z wybranym zakresem częstotliwości ST167.

Detekcja lokalizacji źródła odbywa się na podstawie poziomu odbieranego sygnału, który rośnie przy zbliżaniu się do lokalizacji jego źródła (metoda amplitudy). Gdy poziom sygnału przekracza -40 dBm, zwykle, oznacza to, że urządzenie jest bardzo blisko (od centymetra do 1 metra) do źródła.

Odbicie sygnałów od ścian, grzejników, sufitu i wnętrza może dać fałszywe wrażenie poziomu sygnału.

6.2. Urządzenia cyfrowe

ST167 został zaprojektowany do pracy z poniższymi standardami:

	STANDARD	DRT FREQUENCY RANGE (MHz)	Frequency bandwidth and channels distribution(MHz)	
1	CDMA IMT-MC -450	453-457.5 Phone (transmission) 463-467.5 Base (reception)	1.5	
2	GSM-900/3G 880-915- transmission 925-960- reception		25 (124 channels of 200kHz)	
3	GSM- 1800 1710- 1785- transmission 1805- 1880- reception		75 (374 of 200kHz)	
4	DECT 1880-1900		20 (10 channels with 1.728MHz interval)	
5	UMTS (3G)	3G1 1920-1935 (transmission) 3G2 1935-1950 3G3 1950-1965 3G4 1975-1980 3G1 2110- 2125 (reception) 3G2 2125-2140 3G3 2140-2155 3G4 2155-2170	5	
6	IEE802.11b,g,n	2400-24835	80 (13 channels of 20MHz with 5MHz step. 1, 6 и 11 – do not overlap).	
7	BLUETOOTH	2400-2480	80 (79 channels of 1MHz)	
8	792-822(transmission) 832-862(reception) 2500-2570 (transmission) 2600-2680 (reception)		From 1.4 to 20	
9	IEE802.11a,h,g,n	5035-5980	196 channels of 20MHz with 5MHz step. (34, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 –do not overlap).	

Tak naprawdę na każdej z powyższych częstotliwości może pojawić się podsłuch.

CDMA450, GSM900-1800, 3G

W przypadku urządzeń podsłuchowych, które stosują standardy komórkowe, wskazane jest pozostawienie tylko tych norm (CDMA 450, GSM 900, 1800 i 3G) i wykluczenie innych. Spowoduje to przyspieszenie procesu wykrywania.

Nowoczesne telefony działają jako nadajnik:

- w chwili połączenia z stacją bazową

- w obecności sygnału audio w ścieżce audio telefonu (rozmowa) po połączeniu

- podczas przesyłania danych (SMS, internet)

Przez cały czas telefon działa w trybie odbiornika.

Moc emitowana przez urządzenie z nadajnikiem GSM i w rezultacie zasięg wykrywania zależy od odległości od stacji bazowej. Im dalej tym większa będzie emitowana moc. W miastach odległość wykrywania nadajników GSM900 / 1800 wynosi do 10 metrów. Emitowana moc urządzeń z nadajnikiem 3G jest znacznie niższa, a zakres wykrywania będzie znacznie mniejszy.

DECT

Do słuchania i przesyłania danych mogą być używane telefony komórkowe z funkcją odsłuchu w pomieszczeniu lub funkcja "Baby Monitor".

W ST167 w przypadku maksymalnego wskazania poziomu sygnału we wszystkich zakresach częstotliwości DECT przeznaczone jest oddzielne wskazanie sygnału dla funkcji telefonu i stacji bazowych. Widmo wykorzystywane do wykrywania nieautoryzowanych sygnałów DECT opiera się zasadniczo na tym, że oba urządzenia, jak tylko się pojawiają są już dostępne i będą korzystać z bezpłatnych kanałów do emisji. Aby wyszukać numer kanału źródłowego, należy je zapamiętać selektywnie w górnej części wyświetlacza, naciskając na wskazanie poziomu kanału, a następnie naciskając przyciski wybrać żądany kanał. Następnie można przemieścić się ze ST167, patrząc na wskazanie poziomu sygnału (zwiększając/zmniejszając), można określić lokalizację źródła.

"Zwykła" stacja bazowa i zasięg wykrywania telefonu wynosi około 5 metrów.

WiFi

Niniejsza norma może być używana do:

- nadzoru wideo przy użyciu kamery wideo WLAN

- przesyłanie plików audio, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i wstępne

przechowywanie z późniejszym przesłaniem w nieznanym czasie

- nieautoryzowane przesyłanie danych z komputera

Czas i harmonogram nie są zdefiniowane. Wybierając ten standard maksymalny poziom sygnału będzie wskazywany. To wskazanie daje możliwość oceny całkowitego obciążenia danego zakresu częstotliwości i poziomu sygnału z nadajnika WLAN o określonym położeniu. W celu szczegółowej oceny sieci, która posiada kilka urządzeń na kontrolowanym terytorium, ten tryb wskazania będzie nieskuteczny. Potrzebna będzie dokładna analiza, do której będzie potrzeba dodatkowych danych (budowa sieci, ilość urządzeń itd. itp.).

Ruch

Dla wskazania ruchu należy wprowadzić transfer danych (pobieranie danych jest uważane za odbieranie danych i nie wykryte przez ST167). Średni poziom pracy z ruchem internetowym - do 10%. W zależności od typu kamery WLAN i dynamiki zmiany obrazu, ruch może wynosić od 10% do 100%.

Bluetooth

Korzystanie z tej normy jest możliwe np. w przesyłaniu informacji audio przy użyciu zestawu słuchawkowego BLUETOOTH. Emitowana moc tego rodzaju urządzeń różni się od stosunkowo wysokiego - do kilkudziesięciu miliwatów (transfer danych) do dziesiątek miliwatów (bezprzewodowy zestaw słuchawkowy). Dodatkową trudnością w wykrywaniu takich urządzeń jest pseudolosowe ograniczanie częstotliwości (PFR) z pasmem 1MHz we wszystkich zakresach ISM 2.4GHz-80MHz.

ST167 identyfikuje fakt połączenia z urządzeniem BLUETOOTH. To krótkotrwałe

wykrycie zdarzenia, w przypadku pracy z ST167, jest również możliwe w trybie automatycznym z zapisem w dzienniku zdarzeń, minimalna długość zdarzenia powinna wynosić 1 sek. (TABELA 4). Zakres wykrywania wynosi około 1 m.

6.3. Urządzenia analogowe

Przed detekcją źródła analogowego celowe jest przeprowadzenie pierwotnej analizy sygnału w celu wykluczenia sygnałów łagodnych. Objawami łagodnych sygnałów są: brak modulacji, obecność sygnału radiowego, różne rozmowy radiowe, które wyraźnie nie są związane ze sprawdzanym pomieszczeniem.

Wszystkie pozostałe sygnały, posiadające oznaki obecności modulacji, w tym "cyfrowe", powinny być uznane za niebezpieczne, nawet jeśli nie ma żadnego związku między dźwiękiem a pomieszczeniem.

6.4. Detekcja SMS

Tryb ten jest ogólnie przeznaczony dla trackerów (urządzeń przeznaczonych do śledzenia pojazdów). Urządzenia odbierające informacje o lokalizacji urządzenia przez kanał GPS i wysyłane przez kanał GSM poprzez SMS.

Wykrywanie śladów jest skomplikowane przez:

• Krótką transmisję radiową SMS.

• Niepewność czasu nadawania. W zależności od modelu możliwe warianty to okresowe przesyłanie danych z ustalonym czasem (najprostszym do wykrycia), do przesyłania danych na żądanie.

• Nieokreślone miejsce w pojeździe. Może być zintegrowany wewnątrz samochodu lub być zamocowany na zewnątrz - na zderzaku lub pod podwoziem, połączony silnymi magnesami.

• Stosowanie zagłuszaczy w celu aktywacji śledzenia nie zawsze jest skuteczne. W zależności od modułu GSM, stosowanego w trackerze lub sieci komórkowej, tracker, w najgorszym razie, może nie ujawnić swojej obecności, gdy traci sygnał ze stacją bazową.

Ogólne zalecenia:

• Prawdopodobieństwo transmisji wzrasta w czasie ruchu pojazdu.

• Dalsze stacje bazowe od trackera, większy poziom emisji, odpowiednio zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia.

• W przypadku fałszywych alarmów należy zminimalizować wszystkie sygnały źródłowe GSM wokół pojazdu w trakcie procesu wyszukiwania.

7. Aplikacja na PC

Ta aplikacja jest przeznaczona do:

- Wyświetlania wyników operacji ST167 w formie graficznej w czasie rzeczywistym;
- Pełnej kontroli ST167 z komputera;
- Ulepszonych ustawień wstępnych dla trybu "MONITORING";
- Załadowania i wyświetlania w formacie graficznym i tekstowym wyników działania ST167 w trybie "MONITORING" (dziennik zdarzeń).

Instalacja następuje poprzez uruchomienie pliku z dołączonego breloczka USB lub po ściągnięciu najnowszej wersji ze strony producenta. Większość opcji w programie odpowiada tym dostępnym na urządzeniu (posiadają takie same lub podobne nazwy) i działają w taki sam sposób.