

Dyktafon w Pendrive Instrukcja Obsługi

Parametry techniczne:

format zapisu: WAV
wymiary: 70 x 20 x 8,5 mm
zajętość nagrań: 1 GB = 62 godziny
czas pracy baterii: do 5 h nagrania
czas pracy na zasilaczu: 11 dni nagrania
czułość mikrofonu: do 5 m
pamięć: slot MicroSD do 32 GB (2000 h)

1. Przygotowanie.

Aby naładować urządzenie, należy podłączyć je (przełącznik na pozycji OFF) do komputera lub sieciowej ładowarki USB i pozostawić je na ok. 30 - 60 minut. Do urządzenia należy także włożyć kartę MicroSD. Slot znajduje się na dole pod portem USB - kartę należy wsunąć do wyraźnego kliknięcia.

2. Nagrywanie.

Aby rozpocząć nagrywanie, należy upewnić się, że urządzenie jest naładowane a **karta pamięci jest włożona**. Następnie należy przestawić przełącznik na obudowie na pozycję ON. W celu zakończenia nagrywania, przełącznik trzeba przestawić na pozycję OFF. Jeśli w trakcie nagrywania wyczerpie się akumulator, nagrywanie zostanie automatycznie zakończone. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci - kartę można w razie potrzeby wymienić (wejście na kartę znajduje się pod wtykiem USB w dyktafonie).

3. Nagrywanie na zasilaczu

Dyktafon może nagrywać tylko na zasilaczu dwużyłowym. Oznacza to, że nie będzie nagrywał po podłączeniu do komputera, powerbanka i zwykłej ładowarki USB. W przypadku zastosowania zasilacza innego niż dwużyłowy, dyktafon przełączy się w tryb pamięci masowej i zakończy nagranie.

Aby rozpocząć nagrywanie na zasilaniu, konieczne jest przełączenie włącznika w pozycję ON przed podłączeniem do zasilacza. Dopiero po poprawnym uruchomieniu nagrania, należy podłączyć dyktafon do portu USB w zasilaczu.

Należy pamiętać, że urządzenie nie dzieli nagrań na mniejsze pliki. Zapis możliwy jest tylko do maksymalnej wielkości w danym systemie plików - dla FAT32 wynosi on maks. 4 GB, co wystarczy na około 11 dni nagrań. Dłuższe nagranie może powodować uszkodzenie pamięci - należy pilnować, aby nie przekraczać tego czasu.

4. Odsłuchiwanie nagrań.

W celu odsłuchania nagrań, należy podłączyć dyktafon do komputera, do portu USB. Po kilku chwilach pamięć dyktafonu będzie widoczna jako zwykły dysk w komputerze. Aby uruchomić dane nagranie, wystarczy dwukrotnie na nim kliknąć.