

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dyktafon powerbank z detekcją dźwięku

DYK-250

Instrukcja

Dyktafon powerbank z detekcją dźwięku



Nagrywanie

W celu uruchomienia nagrywania należy szpilką wcisnąć przycisk ukryty za otworem nr. 1. Zaświeci się na chwilę wskaźnik diodowy oznaczony nr 2 sygnalizując start nagrywania. Wskaźnik po chwili migie jeszcze kilka razy określając stan naładowania akumulatora. Pięć mignięć oznacza pełne naładowanie, cztery – 75%, trzy- 50%, dwa – 25% naładowania.

Aby zakończyć nagrywanie należy ponownie wcisnąć przycisk 1. Wskaźnik 2 migie na znak, że rejestrator zakończył nagrywanie. Urządzenie zawsze pracuje w trybie detekcji, oznacza to, że nagrywanie rozpoczyna się gdy dyktafon „słyszy” dźwięki i kończy nagrywanie gdy jest cisza.

Zgrywanie nagrań na komputer

Po wyłączeniu rejestratora, można z niego zgrać nagrania podłączając go kablem USB do komputera za pośrednictwem złącza microUSB oznaczonego nr 3. Komputer wykryje urządzenie jako pamięć przenośną, nagrania znajdują się w folderze "RECORD".

Ładowanie

Ładowanie odbywa się przez kabel microUSB i złącze nr 3 lub 4 (USB typ C). Wyświetlacz oznaczony nr 5 określa stan naładowania. Do ładowania należy użyć dołączonej ładowarki, lub innej ładowarki USB o wydajności minimum 2A.

Znakowanie daty i czasu

Rejestrator znakuje nagrania datą i godziną. W celu ich ustawienia należy uruchomić plik SetDiskTime.exe znajdujący się w katalogu Time Synchronization Tool. Spowoduje to synchronizację zegara urządzenia z zegarem komputera, do którego jest podłączony.

Powerbank

Urządzenie jest dodatkowo w pełni funkcjonalnym powerbankiem o pojemności ok. 20000mAh. Powerbank oraz wbudowany dyktafon korzystają z tego samego akumulatora, dlatego rozładowywanie powerbanku ładując inne urządzenia wpłynie na maksymalny czas pracy dyktafonu.

Ładowanie bezprzewodowe

Aby skorzystać z funkcji ładowania bezprzewodowego należy telefon lub inne urządzenie **obsługujące system ładowania indukcyjnego** położyć na powerbanku, na symbolu pioruna.

Zaświecenie się zielonej ikony ładowania na wyświetlaczu powerbanka potwierdza rozpoczęty proces ładowania bezprzewodowego. Jeśli ładowanie nie rozpocznie się automatycznie można je zainicjować krótko wciskając przycisk **6**

Latarka

Powerbank jest wyposażony w latarkę, uruchamiamy ją przytrzymując przycisk **6**

Specyfikacja techniczna

Format pliku	WAV
Szacowany czas pracy na akumulatorze*	6 miesięcy
Pojemność pamięci	350h/pamięć 32GB
Czas ładowania baterii	20h
Moc ładowarki bezprzewodowej	5W
Wyjścia USB	5V/1A 5V/2.1A microUSB/Lightning 1A
Akumulator	3,7V 20000mAh
Wymiary/waga	165 x 80 x 23 mm 405g

*przy założeniu, że powerbank nie jest używany do ładowania innych urządzeń, a dyktafon nagrywa ok 8h/dobe.