



AlfaTronik

Dowiedz się więcej

Instrukcja obsługi




Dyktafon DYK-272 w zawieszce

Spis treści


Opis dyktafonu	2
Wprowadzenie	3
Dziękujemy za zakup przenośnego dyktafonu D-272. Niniejsza instrukcja pomoże Ci w pełni wykorzystać funkcje urządzenia.	3
Konfiguracja za pomocą pliku tekstowego	4
Edycja pliku FACTORY.TXT	4
Tłumaczenie i wyjaśnienie linii konfiguracyjnych	4
Zapisanie zmian	5
Ładowanie	6
Parametry techniczne	6
W zestawie	6

Opis dyktafonu

- Widok włącznika



- Widok złącza mikro USB




Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przenośnego dyktafonu D-272. Niniejsza instrukcja pomoże Ci w pełni wykorzystać funkcje urządzenia.



Włączanie i wyłączanie nagrywania

Aby rozpocząć nagrywanie, nie podłączaj słuchawek i przesunij przełącznik do pozycji "ON". Czerwone światło zaświeci się kilka razy, a potem zgaśnie - to sygnalizuje rozpoczęcie nagrywania. Aby zakończyć i zapisać nagranie, przesunij przełącznik do pozycji "OFF". Pamiętaj, aby nie podłączać dyktafonu do komputera podczas nagrywania, może to spowodować utratę pliku z nagraniami. .




Odtwarzanie nagrania

Podłącz słuchawki, przesunij przełącznik do pozycji "ON" - urządzenie przejdzie w tryb odtwarzania muzyki. Aby przełączyć między muzyką a nagraniami, krótko naciśnij przycisk  na pilocie. Możesz również regulować głośność oraz przełączać utwory podczas odtwarzania. Zarejestrowany materiał możesz również odtworzyć lub zarchiwizować na komputerze czy laptopie. W tym celu należy podłączyć dyktafon do gniazda USB danego urządzenia za pomocą kabla dostępnego w zestawie.



Przełączanie nagrań podczas odtwarzania

Podłącz słuchawki, przesunij przełącznik do pozycji "ON" na dyktafonie, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Naciśnij przycisk  na pilocie aby przełączyć na następny plik, a  aby przełączyć na plik poprzedni.

Usuwanie plików

Podczas pauzy, przytrzymaj przycisk  na pilocie, aż fioletowe światło zacznie migać - to oznacza, że jesteś w trybie usuwania. Naciśnij przycisk  na pilocie, żeby usunąć aktualnie odtwarzany plik, lub przytrzymaj go, aby usunąć wszystkie pliki. W celu wyjścia z trybu usuwania, krótko naciśnij przycisk  na pilocie.

Tryb aktywacji głosem i nagrywania ciągłego

Podczas pauzy, długie naciśnięcie przycisku  na pilocie aktywuje detekcję dźwięku, a długie naciśnięcie przycisku  na pilocie aktywuje ciągłe nagrywanie. W obu przypadkach dioda kilkakrotnie miga niebieskim światłem.

Konfiguracja za pomocą pliku tekstowego

Dyktator umożliwia personalizację ustawień za pomocą pliku tekstowego o nazwie "FACTORY.TXT". Poniżej przedstawiamy, jak edytować poszczególne linie konfiguracyjne w tym pliku.

Edycja pliku FACTORY.TXT

Plik FACTORY.TXT znajduje się w katalogu głównym dyktafonu. Otwórz plik za pomocą edytora tekstu, takiego jak Notatnik.

Tłumaczenie i wyjaśnienie linii konfiguracyjnych

Typ pliku (TYP)

Określa format pliku audio. 1 – oznacza wybór typu nagrywanego pliku

- 0: WAV
- 1: MP3

Czułość aktywacji głosowej (VOR)

Określa czułość dyktafonu na dźwięk.

- 0: Aktywacja głosowa wyłączona
- 1-7: Czułość aktywacji głosowej. Wyższa wartość oznacza mniej nagrań. Dyktafon załącza się tylko na głośnie dźwięki

Bitrate (BIT RATE)

Określa jakość dźwięku. Im większa wartość, tym lepsza jakość nagrań ale więcej zużytej pamięci.

- 0-3: 32-192Kbps
- 4: 256Kbps
- 5-9: 512-3072Kbps

Wzmocnienie (GAIN)

Określa czułość mikrofonu. Im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk.

- 0-7: 8 stopni czułości mikrofonu.

Czas nagrania (SECTION)

Określa maksymalny czas nagrania. Po przekroczeniu tego czasu, plik automatycznie się zapisuje.

- 0-999: Czas w minutach. 0 oznacza brak tej funkcji.

Data i czas (DATE, TIME)

Określa datę i czas. (format: Rok-Miesiąc-Dzień ; Godzina:Minuta:Sekunda)

Nagrywanie zegarowe (TIMER)

Określa, czy nagrywanie ma być uruchamiane automatycznie o określonym czasie.

- 0: Wyłączone
- 1: Włączone

Początek nagrywania zegarowego (**START**)

Określa godzinę, minutę i sekundę rozpoczęcia automatycznego nagrywania.

Długość nagrywania zegarowego (**TIMELONG**)

Określa długość automatycznego nagrywania w minutach.

Cykl nagrywania (**CYCLE**)

Określa ilość cykli nagrywania.

- **0**: codziennie
- **1-999**: ilość cykli nagrywania.

Zapisanie zmian

Po dokonaniu wszystkich zmian, zapisz i zamknij plik. Twoje ustawienia zostaną automatycznie zastosowane przy następnym użyciu dyktafonu.

Synchronizacja czasu za pomocą programu SetTime

Program SetTime umożliwia synchronizację czasu dyktafonu z komputerem. Jest on wbudowany w pamięć dyktafonu i można go uruchomić bezpośrednio z urządzenia. Poniżej znajduje się instrukcja, jak to zrobić.

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Otwórz "Mój Komputer" i przejdź do dyktafonu, który powinien być widoczny jako dysk zewnętrzny.
3. Znajdziesz tam folder o nazwie 'SET TIME'. Wewnątrz tego folderu powinien znajdować się plik 'SetTime.exe'.
4. Kliknij dwukrotnie plik 'SetTime.exe', aby uruchomić program. Pojawi się okno programu z aktualnym czasem komputera wyświetlanym na górze.
5. Kliknij przycisk 'Set Time', aby zsynchronizować czas dyktafonu z czasem twojego komputera.
6. Program SetTime wyświetli potwierdzenie, że synchronizacja czasu zakończyła się powodzeniem.
7. Możesz teraz bezpiecznie odłączyć dyktafon od komputera. Czas na dyktafonie jest teraz zsynchronizowany z czasem twojego komputera.
8. Uwaga: Pamiętaj, aby regularnie synchronizować czas dyktafonu z komputerem, szczególnie jeśli używasz funkcji automatycznego nagrywania.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli urządzenie nie reaguje, zawsze sprawdź:

- Czy dyktafon jest naładowany
- Czy kabel jest prawidłowo podłączony
- Spróbuj użyć innego komputera.

Bezpieczeństwo użytkowania

Zawsze zapisz plik z nagraniem, zanim odłączysz urządzenie od komputera. Do ładowania urządzenia używaj ładowarki o napięciu ładowania (output) 5V i prądzie ładowania 1A lub mniejszym. Zaleca się używanie oryginalnego kabla USB do ładowania urządzenia.

Ładowanie

Do ładowania urządzenia używaj adaptera o prądzie ładowania 1A lub mniejszym. Zaleca się używanie oryginalnego kabla USB do ładowania urządzenia. W trakcie ładowania dioda miga czerwonym światłem; po zakończeniu ładowania świeci na niebiesko.

Parametry techniczne

Bateria	Li-Ion 100 mAh
Format plików	WAV / MP3
Pamięć	8 GB
Materiał	Metal + Tworzywo sztuczne
Ładowanie	5V micro USB; max 1 A
Czas ładowania	Okolo 1 godziny
Wymiary	44 x 14 mm
Waga	16 gramów

W zestawie

- Dyktafon D-272
- Kabel zasilający USB
- Słuchawki z pilotem
- Instrukcja obsługi



AlfaTronik
Dowiedz się więcej

Urządzenie dostępne w następujących kanałach dystrybucji

ALFATRONIK GROUP WARSZAWA
Królowej Bony 49 pawilon 1
02-496 Warszawa (Ursus)
tel. 720 997 300
tel. (22) 867-07-31
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP WROCLAW
ul. Tęczowa 22/6
53-601 Wrocław (Stare miasto)
tel. 666 999 035
www.alfatronik.com.pl

ALFATRONIK GROUP ŁÓDŹ
Okoniowa 5 pawilon 3
91-498 Łódź (Radogoszcz)
tel. 792 007 007
tel. (42) 648-51-05
www.alfatronik.com.pl