

Obsługa urządzenia sejsmicznego

1. Wepnij mikrofon sejsmiczny do wejścia MIC
2. Włóż wtyk słuchawek do wejścia słuchawkowego
3. Ścisz maksymalnie głośność za pomocą regulatora, przekręcając pokrętło w lewo, i włącz urządzenie, ustawiając przełącznik włączania na pozycję ON
4. Przyłóż mikrofon w wybrane przez siebie miejsce
5. W przypadku słabej słyszalności dźwięków skorzystaj z regulatora głośności i przełącznika filtrów pasmowych.
6. Nagrywanie dźwięku W celu nagrania dźwięku na dyktafon lub inny rejestrator dźwięku (niedołączone do zestawu), należy go podłączyć do wyjścia REC.
7. W razie wyczerpania baterii należy odkręcić główną śrubę i wymienić baterię 9V pod obudową.