

## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Urządzenia z akumulatorami mogą być wstępnie wyładowane lub naładowane w nieznacznym procencie - regulują to zapisy prawne o transporcie sprzętu. Zaleca się ładować urządzenia minimum 30 min przed pierwszym użyciem.
2. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
6. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw.
7. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację, zapewniać optymalną temperaturę i wilgotność.
8. Należy unikać kontaktu z substancjami olejystymi, wodą, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z cieczą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność.
9. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
10. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.

## Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz, jeśli ma to zastosowanie - dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”. Oznacza to spełnianie wymagań obowiązujących norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej parlamentu Europejskiego.



## Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektronicznych

Przedstawiony symbol „przekreślonego kosza” umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego żucia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte rezolutnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unia Europejska:** Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.