

Instrukcja

Dyktafon mini moduł 19M

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, co zajmuje mniej więcej 3 h. W tym celu trzeba podłączyć urządzenie do komputera lub sieciowej ładowarki USB. Czas pracy na pełnym akumulatorze to ok. 18 h.

Aby uruchomić nagrywanie wystarczy przesunąć włącznik do pozycji ON. Dioda zaświeci się na czerwono, a potem zmieni kolor na biały. Urządzenie zacznie rejestrację. Automatycznie będą tworzone pliki z rozszerzeniem WAV o długości 4 h.

Zgromadzone dane można zrzucić, podłączając dyktafon do komputera dołączonym kablem USB poprzez złącze USB. Przed podłączeniem należy pamiętać, aby wyłączyć dyktafon.

W pamięci mieści się ~290 h nagrania. Rejestrator nie posiada opcji nadpisywania, więc trzeba pamiętać o regularnym zrzucaniu zawartości pamięci.

W pamięci urządzenia zapisany jest program, dzięki któremu można ustawić datę i godzinę (zgodnie z ustawieniem w systemie).